

Wechsel des Helmvisiers

Legen Sie Ihren Helm bei allen Arbeiten unbedingt auf eine weiche, rutschfeste Unterlage, um diesen vor Kratzern und sonstigen Schäden zu schützen.

Bei Schwierigkeiten oder Fragen während des Visierwechsels brechen Sie Ihre Arbeiten am Helm oder am Visier ab, bevor Schäden entstehen. Wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Verkäufer oder das Louis Technikcenter unter der Faxnummer (040) 734 193 58 oder E-Mail-Anschrift: technikcenter@louis.de. So gewährleisten Sie gemeinsam mit Louis, dass der Visierwechsel korrekt durchgeführt wird.

1. Klappen Sie das Visier vollständig auf.
2. Drücken Sie die Arretierung auf einer Helmseite zurück (Abb., Punkt 3) und halten diese in zurückgezogener Position fest. Klappen Sie das Visier nach oben aus der Führung heraus. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite des Helmes. Sie haben das alte Visier abgenommen.
3. Setzen Sie das neue Visier an einer Helmseite auf die Mechanik auf. Halten Sie die Arretierung in zurückgezogener Position (Abb., Punkt 3), stecken Sie das Visier am Drehpunkt der Nase in die obere, kreisrunde Führung hinein (Abb., Punkt 1) und schieben Sie die kleine Lasche des Visiers mit leichtem Druck auf diese Stelle unter die Führungsschiene (Abb., Punkt 2). Danach lassen Sie die Arretierung zurückschnappen. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite des Helmes.
4. Der Visierwechsel ist abgeschlossen. Überprüfen Sie noch einmal, ob das Visier gut in den Nuten läuft und einwandfrei rastet, bevor Sie Ihren Helm wieder benutzen.

