

Visier für das Helmmodell Probiker® Demi-Jet Fiber/Demi-Jet Fiber 2/Demi-Jet Fiber 2 LED

Liebe Kundin, lieber Kunde, danke für Ihr Vertrauen in unsere Produkte.
Nutzen Sie bitte diese Anleitung zum Wechsel des Helmvisiers. Viel Spaß wünscht Ihr Louis-Team.

Wechsel des Helmvisiers

Legen Sie Ihren Helm bei allen Arbeiten unbedingt auf eine weiche, rutschfeste Unterlage, um diesen vor Kratzern und sonstigen Schäden zu schützen.

Bei Schwierigkeiten oder Fragen während des Visierwechsels brechen Sie Ihre Arbeiten am Helm oder am Visier ab, bevor Schäden entstehen. Wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Verkäufer oder das Louis Technikcenter unter der Faxnummer (040) 734 193 58 oder E-Mail an: technikcenter@louis.de. So gewährleisten Sie gemeinsam mit Louis, dass der Visierwechsel korrekt durchgeführt wird.

1. Klappen Sie das Visier vollständig auf (Abb. 1).
2. Klappen Sie den Verschluss (Abb. 2) an beiden Visiermechaniken vollständig auf. Dieser muss im 90 Grad Winkel zum Helm stehen. Drücken Sie das Visier mit der einen Hand leicht in unmittelbarer Nähe der Visiermechanik an den Helm, fassen Sie mit der anderen Hand den geöffneten Verschluss und drehen Sie diesen langsam um 90 Grad in Richtung Vorderseite des Helmes bis Sie einen Widerstand feststellen (Abb. 3). Nehmen Sie jetzt die Verschlussmechanik ab (Abb. 4). Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite des Helmes. Danach können Sie das alte Visier entfernen.
3. Setzen Sie das neue Visier einseitig in Stellung „vollständig geöffnet“ in gleicher Rastposition auf die Mechanik auf und drücken Sie es leicht an den Helm (Abb. 5). Setzen Sie die abgenommene Verschlussmechanik so auf, dass der Klappverschluss nach oben zeigt und drehen Sie diesen in Richtung Rückseite des Helmes (Abb. 6), bis diese spürbar einrastet. Klappen Sie den Verschluss zurück. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite des Helmes.

Der Visierwechsel ist abgeschlossen. Überprüfen Sie noch einmal, ob das Visier gut in den Nuten läuft und einwandfrei rastet, bevor Sie Ihren Helm wieder benutzt. Das Visier darf sich beim Bewegen nicht aus den Führungen lösen.

