

Fonctionnement de la commande à distance pour casque audio RC4

Type	Fonctionnement	Bouton Commande
Fonctionnement de base	Réglage du volume	Appuyer sur le bouton (+) ou le bouton (-)
	Configuration	Appuyer sur le bouton central pendant 10 secondes
Téléphone mobile	Répondre à un appel téléphonique	Appuyer sur le bouton central
	Mettre fin à un appel téléphonique	Appuyer sur le bouton central pendant 2 secondes
	Composition vocale	Appuyer sur le bouton central pendant 3 secondes
	Appel rapide	Appuyez sur le bouton (+) pendant 3 secondes
	Refuser l'appel entrant	Appuyer sur le bouton central pendant 2 secondes
Intercom	Couplage intercom	Appuyer sur le bouton central pendant 5 secondes
		Appuyer sur le bouton central de l'une des deux commandes à distance
	Démarrer / Arrêter une conversation par intercom	Appuyer sur le bouton central
	Démarrer l'intercom de groupe	Appuyer sur le bouton (+) et le bouton (-)
Musique	Lire / Mettre en pause de la musique Bluetooth	Appuyer sur le bouton central pendant 1 seconde
	Piste suivante / précédente	Appuyer sur le bouton (+) et le bouton (-) pendant 1 seconde
Radio FM	Allumer ou éteindre la radio FM	Appuyer sur le bouton (-) central pendant 1 seconde
	Présélectionner une station	Appuyer sur le bouton central pendant 1 seconde
	Rechercher des stations	Appuyer deux fois sur le bouton (+) ou le bouton (-).
	Balayer la bande FM	Appuyer sur le bouton (+) pendant 1 seconde
	Interrompre le balayage	Appuyer sur le bouton (+) pendant 1 seconde
	Enregistrer la présélection lors du balayage	Appuyer sur le bouton central

Fonctionnement du bouton multifonction pour casque audio RC4

Produit	Fonctionnement	Bouton Commande
20S	Mode ambiant	Appuyer deux fois sur le bouton multifonction
	Commande vocale	Appuyer sur le bouton multifonction
	Démarrer l'intercom de groupe	Appuyer sur le bouton multifonction pendant 1 seconde
10C	Caméra allumée	Appuyer sur le bouton multifonction
	Caméra éteinte	Appuyer sur le bouton multifonction et le bouton (-)
	Démarrer / Arrêter l'enregistrement	Appuyer sur le bouton multifonction pendant 1 seconde
	Prendre une photo	Appuyer sur le bouton multifonction
	Accéder au mode Référencement vidéo	Appuyer sur le bouton multifonction pendant 3 secondes
	Démarrer le mode Référencement vidéo	Appuyer sur le bouton multifonction pendant 1 seconde
	Quitter le mode Référencement vidéo	Appuyer sur le bouton multifonction pendant 3 secondes
	Accéder au menu de configuration de la caméra	Appuyer sur le bouton multifonction pendant 8 secondes
	Quitter le menu de configuration de la caméra	Appuyer sur le bouton multifonction
Tufftalk	Mode ambiant	Appuyer deux fois sur le bouton multifonction
	Démarrer l'intercom de groupe	Appuyer sur le bouton multifonction pendant 1 seconde
Autres	Démarrer l'intercom de groupe	Appuyer sur le bouton multifonction pendant 1 seconde