



- Bsp. Sie möchten die Temperatur-Alarmlampe B (Grün) auf 95°C einstellen.
- Drücken Sie die **Auswahltaste**, um zur einzustellenden Ziffer zu gehen.

⚠ **Jetzt blinkt die Ziffer!**
HINWEIS Einstellbereich: 60~250 °C (140~482 °F).



- Drücken Sie die **Einstelltaste**, um die zu stellende Ziffer auszuwählen.



- Drücken Sie die **Auswahltaste**, um auf den Bildschirm für die Temperatur-Alarmlampe B (Grün) zurückzukehren.
- Bsp. Die Einstellung der Temperatur-Alarmlampe B (Grün) wurde von 90 °C auf 95 °C geändert.



- Drücken Sie die **Einstelltaste**, um zum Uhrenbildschirm (Stunde / Minute) zu gelangen.

4-9 Uhreneinstellung (Stunde / Minuten)



- Drücken Sie die **Auswahltaste**, um zum Uhren-Einstellbildschirm (Stunde) zu gelangen.



- Bsp. Sie möchten die Stunde auf 10 Uhr ändern.
 - Drücken Sie die **Einstelltaste**, um die zu stellende Stunde auszuwählen.
- ⚠ **Jetzt blinkt die Ziffer!**
HINWEIS Einstellbereich: 0~23 Uhr.



- Bsp. Die Uhr ist nun von 0:00 auf 10:00 geändert worden.
- Dann drücken Sie die **Auswahltaste**, um zum Einstellbildschirm für die Minuten zu gelangen.



- Bsp. Änderung der Einstellung auf 10:10.
 - Drücken Sie die **Auswahltaste**, um zur einzustellenden Ziffer zu gehen.
- ⚠ **Jetzt blinkt die Ziffer!**
HINWEIS Einstellbereich: 00~59.



- Drücken Sie die **Einstelltaste**, um die zu stellende Ziffer auszuwählen.



- Drücken Sie die **Auswahltaste**, um zum Uhren-Einstellbildschirm zurückzukehren.
- Bsp. Die Uhr ist nun von 10:00 auf 10:10 geändert worden.



- Drücken Sie die **Einstelltaste**, um zur Einstellung der Hintergrundbeleuchtung zu gelangen.

4-10 Einstellung der Hintergrundbeleuchtung



- Drücken Sie die **Auswahltaste**, um zum Einstellbildschirm für die Hintergrundbeleuchtung zu gelangen.



- Bsp. Sie möchten die Helligkeit auf **3-5 (60%)** einstellen.
- Drücken Sie die **Einstelltaste**, um die zu stellende Ziffer auszuwählen.

⚠ **Jetzt blinkt die Ziffer!**
HINWEIS Einstellbereich: 1-5 (Dunkelste) ~ 5-5 (Hellste), 5 verschiedene Stufen verfügbar. Einstelleneinheit: 20% pro Stufe. Die Hintergrundhelligkeit ändert sich sofort nach Änderung des eingestellten Wertes.



- Drücken Sie die **Auswahltaste**, um zum Bildschirm für die Hintergrundbeleuchtung zurückzukehren.
- Bsp. Die Einstellung wurde von 5-5 (100%) zu 3-5 (60%) geändert.



- Drücken Sie die **Auswahltaste** 3 Sekunden lang, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.



- Der Hauptbildschirm.

5 Fehlersuche

Die folgende Situation zeigt keine Fehlfunktion des Messgeräts an. Bitte überprüfen Sie folgende Punkte, bevor Sie das Gerät zur Reparatur bringen.

Störung	Prüfpunkt	Störung	Prüfpunkt
Das Messgerät arbeitet bei eingeschaltetem Strom nicht.	<ul style="list-style-type: none"> ● Das Messgerät wird nicht mit Strom versorgt. <ul style="list-style-type: none"> → Bitte stellen Sie sicher, dass die Verkabelung korrekt ist. → Die Batterie ist defekt oder zu alt, um das Messgerät ausreichend mit Spannung (12 V DC) zu versorgen. ● Eventuell wird das Problem von unzureichender Leistung verursacht <ul style="list-style-type: none"> → Bitte tauschen Sie die interne Batterie (CR 2032) aus. ● Eventuell wird das Problem von einer fehlerhaften Installation der Batterie verursacht <ul style="list-style-type: none"> → Bitte prüfen Sie, ob die Batterieausrichtung richtig ist. 	Der Tachometer erscheint nicht oder fehlerhaft.	<ul style="list-style-type: none"> ● Bitte prüfen Sie, dass die Verkabelung des Drehzahlsensors korrekt angeschlossen ist. ● Bitte prüfen Sie, ob die Zündkerze vom "R"-Typ ist oder nicht. Wenn nicht, ersetzen Sie die Zündkerze durch eine Zündkerze vom R-Typ. ● Bitte überprüfen Sie Ihre Einstellungen. <ul style="list-style-type: none"> → Bitte beziehen Sie sich auf das Handbuch, Punkt 4-1. ● Bitte überprüfen Sie den Sensor. <ul style="list-style-type: none"> → Bricht die Schaltung ab oder oder fällt sie aus? ● Eventuell wird das Problem von unzureichender Leistung verursacht <ul style="list-style-type: none"> → Bitte tauschen Sie die interne Batterie (CR 2032) aus.
Das Instrument zeigt falsche Informationen.		Die Temperatur erscheint nicht oder ist fehlerhaft	

※ Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler oder an uns, wenn Sie ein Problem mit den oben genannten Schritten nicht lösen können.