

# ANWEISUNGEN



• Vielen Dank für Ihren Kauf des KOSO HD-05-Messgeräts. Dieses Produkt ist ein Multifunktions-Messgerät, dass über ein digitales Flüssigkristall-Display (LCD) mit Hintergrundbeleuchtung verfügt und einfach zu installieren ist. Bitte die Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen und zum Nachlesen aufbewahren.

#### \land Hinweis

- Um einen Kurzschluss zu vermeiden, ziehen Sie bei der Installation nicht an den Drähten und modifizieren diese nicht.
- Durch eine fehlerhafte Installation verursachte Beschädigungen gehen zu Lasten des Benutzers.
- Ein Öffnen und Demontieren dieses Gerätes macht die Garantie zunichte.
- Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von Fachkräften ausgeführt werden.
- **OSymbolbeschreibung**: Hinweis Details zur Installation erhalten Sie durch die Informationen hinter der Markierung. A Einige Verfahren müssen befolgt werden, um die Wirkung einer falschen Installation zu verhindern.
- A WARNUNG! Einige Verfahren müssen befolgt werden, um zu verhindern, dass Sie sich selbst und andere gefährden. **WORSICHTI** Einige Verfahren müssen befolgt werden, um zu verhindern, dass am Fahrzeug Schäden auftreten.



Ϋ́,

### 1 Zubehör



Hinweis Kontaktieren Sie Ihren örtlichen Händler, wenn die erhaltenen Artikel nicht mit den oben aufgelisteten Artikeln übereinstimmen.

#### 2 Installationsschema



Hinweis Für die Installation auf anderen Modellen befolgen Sie bitte das Verfahren gemäß Ihrem Harley-Davidson Service-Handbuch.

Drehzahlmesser • Anzeigebereich: 0 bis 8.000 U/min		Tachometer Anzeigebereich: 0 bis 360 km/h (0 bis 225 MPH) Anzeigebereich: 1 km /h (0 ADH)
Anzeige ● Drehzahl-Schaltblitz ● • Warnlampe niedriger Kraftstoffstand ■ • Motor-Kontrollleuchte ○ • Batterie-Entladungslampe = • Sicherheitslampe = • Reisegeschwindigkeitslampe ▷ ○ • ABS-Lampe Gangzähler • Anzeigebereich: Aus, höchster Gang, N und höchs Gang elle pageigen (N/4 big 6)		Anzeigeenmeit: 1 km/n (MPH)  Benutzereinstellungen Laufleistungswartung (verschließbar)      Anzeigebereich: Vom Benutzer einstellbar (500 bis 16,000 km /300 bis 10,000 Meilen) ~ -999 Meilen,     automatische Verringerung gemäß Anstieg der Gesamt- Laufleistung.     Anzeigeeinheit: 1 km (Meilen) Restlaufstrecke     Anzeigebereich: 0 bis 9,999 km (Meilen), wenn die     Laufleistung niedriger als 16 km (10 Meilen) ist, wird LO RNG angezeigt
Tankanzeige       •Anzeigebereich: 6 Stufen		Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch • Anzeigebereich: Anzeigebereich: L/100km, km/L, MPG (US-spez.), MPG (UK-spez.) Zeit
Kilometerzähler •Anzeigebereich: 0 bis 999.999 km (Meilen), bei Überschreitung Rückstellung auf Null •Anzeigeeinheit: 1 km (Meilen)	Abstandsmesser A, B •Anzeigebereich: 0 bis 9.999,9 km (Meilen), bei Überschreitung Rückstellung auf Null •Anzeigeeinheit: 0,1 km (Meilen)	<ul> <li>Anzeigebereich: 12-/24-Stundenformat.</li> <li>Motortemperatur</li> <li>Einstellbereich: -40 bis 300 °C (-40 bis 572 °F)</li> <li>Spannungsmesser</li> <li>Anzeigebereich: 8 bis 18 V</li> </ul>

•Tachometer	Anzeigebereich: 0 bis 360 km/h (0 bis 225 MPH) umschaltbar	<ul> <li>Durchschnittlicher</li> <li>Kraftstoffverbrauch</li> </ul>	Anzeigebereich: AUS, L/100 km, km/L, MPG (US), MPG (UK).	
	Anzeigeeinheit: 1 km/h (MPH)	●Uhrzeit	Einstellbereich: 12-/24-Stundenformat.	
<ul> <li>Anzeigeintervall:</li> </ul>	< 0,5 Sekunden	<ul> <li>Spannungsmesser</li> </ul>	Anzeigebereich: 8 bis 18 V	
<ul> <li>Interner und externer</li> <li>Kilometerzähler</li> </ul>	Anzeigebereich: 0 bis 999.999 km (Meilen), bei Überschreitung Rückstellung auf Null	<ul> <li>Helligkeit der</li> <li>Hintergrundbeleuchtung</li> </ul>	Einstellbereich: 1 / 5 (am dunkelsten) bis 5 / 5 (a hellsten)	n
	Anzeigeeinheit: 1 km (Meilen)	•Farbe der	Einstellbereich: rot, orange, gelb, grün, blau,	
	Anzeigebereich: 0 bis 9.999,9 km (Meilen), bei	Hintergrundbeleuchtung	g hellblau, violett, weiß	
Betriebsstundenzähler A, B	berschreitung Rückstellung auf Null Anzeigeeinheit: 0,1 km (Meilen)	<ul> <li>Wartungskilometerstar</li> </ul>	tinstellbereich: AUS: 500 ~ 16.000 km (300 ~ 10.000 Meilen)	
<ul> <li>Reifenumfang</li> </ul>	Einstellbereich: 50 bis 210 %		Einstellungseinheit: 100 km (Meilen)	
	Einstellungseinheit: 1 %	<ul> <li>Betriebsspannung</li> </ul>	DC 12 V	
•Gangzähler	Anzeigebereich: Aus, höchster Gang, N und	<ul> <li>Temperaturbereich</li> </ul>	-10 bis 60 °C	
	höchster Gang, alle anzeigen (N/1 bis 6)	<ul> <li>Spezifikationen</li> </ul>	JIS D 0203 (S2)	
•Drenzanimesser	Anzeigebereich: 0 bis 8.000 U/min	•Größe des Messgeräts	Tiefe 117 x 45 mm	
<ul> <li>Drehzahl-Schaltblitz</li> </ul>	Einstellbereich: 2.000 bis 8.000 U/min, Warnlampen ein, wenn der Einstellwert überschritten wird (einschließlich).	•Gewicht des Messgerät	ts 208,5 Gramm	
		<ul> <li>Anzeigelampe</li> </ul>	Drehzahl-Schaltblitz (rote Lampe)	•
	Einstellungseinheit: 100 U/min		Warnlampe niedriger Kraftstoffstand (gelbes Licht)	Ð
OWarnmodus max. Drehzahl	Einstellbereich: F-OFF (leuchtet), F-ON (blinkt)		Motor-Kontrollleuchte (gelbes Licht)	Ċ
<ul> <li>Motortemperatur</li> </ul>	Einstellbereich: -40 bis 300 °C (-40 bis 572 °F)		Batterie-Entladungslampe (rotes Licht)	e e
<ul> <li>Tankanzeige</li> </ul>	Anzeigebereich: Aus, Dyna		Sicharhaitelampa (ratas Licht)	_
Kraftstofftankvolumen Einstellbereich: AUS / 1,0 ~ 9,9 US-Gallonen			Sichemensiampe (rotes Licht)	0
			Reisegeschwindigkeitslampe (gelbes / grünes Licht)	•) (•
			ABS-Lampe (gelbes Licht)	(465)
Hinweis Design und Spezifil	kationen können ohne vorherige Benachrichtigung geä	ndert werden.		

## **3-3** Anwendungsliste

• Dyna 2012+

• Softail 2011+ (ausgenommen Softail 2.0)

[Kraftstofftyp] Bitte als CUSt (benutzerdefiniert) einrichten und das Verfahren befolgen, um die Kraftstoffstellung für 0 % (E), 33 %, 66 % und 100 % (F) einzustellen.

#### **3-4** Funktionen des Hauptmenüs







#### Index-Bildschirm Funktionen

- ↓ a1. Zeit (Zeitformat, Zeiteinstellung) beziehen Sie sich auf das Verfahren 4-1.
- a2. Einheit (Drehzahleinheit, Temperatureinheit) beziehen Sie sich auf das Verfahren 4-2. a3. Hintergrundbeleuchtung (Farbe, Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung)- beziehen Sie sich auf das Verfahren 4-3.
- a4. Reifen (Reifenverhältnis-Prozentwert)- beziehen Sie sich auf das Verfahren 4-4. a5. Gang (Gang-Anzeigemodus)- beziehen Sie sich auf das Verfahren 4-5.
- a6. Warnlampe (Überdrehzahlwarnung)- beziehen Sie sich auf das Verfahren 4-6.
- a7. Kraftstoff beziehen Sie sich auf das Verfahren 4-7.
- 1. Kraftstoffsensortyp - 4-7-1.
- 2. Kraftstofftestdisplay - 4-7-2.
- 3. Kraftstofftankvolumen - 4-7-3.
- <sup>L</sup> 4. Kraftstoffverbrauchsdisplay - 4-7-4.
- a8. Funktionsanzeige beziehen Sie sich auf das Verfahren 4-8.
- 1. Laufleistung B-Anzeigeschalter - 4-8-1
- 2. Motortemperatur-Anzeigeschalter - 4-8-2.
- <sup>L</sup> 3. Spannung-Anzeigeschalter - 4-8-3.
- a9. Wartungskilometerstand beziehen Sie sich auf das Verfahren 4-9.
- a10. Gesamtkilometerstand beziehen Sie sich auf das Verfahren 4-10.
- 1. Der interne Kilometerstand kann nicht eingestellt werden - 4-10-1.
- 2. Der externe Kilometerstand kann eingestellt werden - 4-10-2.
- Einstellungen verlassen

#### •Beispiel: Stellen Sie die Uhr von 1:00 auf 1:05 ein.

•Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang, um zum Hauptbildschirm Uhreinstellung zurückzukehren.



888888

 Hauptbildschirm Uhreinstellung •Drücken Sie die Taste einmal, um zur nächsten Einstellung zu gelangen.

#### **4-2** Einstellung von Drehzahl, Temperatur



 Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang, um den Cursor zum gewünschten Einstellungsniveau zu gelangen. B0# A Jetzt blinkt der Einstellwert. •Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang, um den gewünschten Wert auszuwählen. \$0£ ₿:£ ₽S£ //\ 0 Hinweis Einstellbereich: 50 bis 210 % 4-5 Ganganzeige-Einstellungen •Auf dem Gang-Einstellbildschirm halten Sie die Taste 3 Sekunden lang, um auf den Einstellbildschirm zu gelangen. •Bsp. Einstellen des Gangs als n-tG (N und höchster Gang). • Drücken Sie die Taste einmal, um den gewünschten Wert auszuwählen. A Jetzt blinkt der Einstellwert. Hinweis Einstellungsbereich: Ein (alle anzeigen N / 1 bis 6), AUS, tG (höchster Gang), n-tG (N und höchster Gang). Hinweis • Der höchste Gang wird während des Fahrens erlernt •Um den Gang erneut zu erlernen, trennen Sie dien Netzspannung des Messgeräts 30 Sekunden lang, dann schließen Sie sie wieder an



 Beispiel: Einstellen des Reifenumfangs von 100 % zu 105 %. •Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang, um zum

Hauptbildschirm Reifenumfang zurückzukehren.



Hauptbildschirm Reifenumfang-Einstellungen •Drücken Sie die Taste einmal, um zur nächsten Einstellung zu gelangen.



- Beispiel: Einstellen des Gangs von Ein (alle anzeigen N / 1 bis 6) bis n-tG (N und höchster Gang).
- •Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang, um zum Hauptbildschirm Gangeinstellung zurückzukehren.



• Auf dem Hauptbildschirm Gangeinstellung, •Drücken Sie die Taste einmal, um zur nächsten Einstellung zu gelangen.

#### **4-6** Warneinstellungen der Drehzahlschaltlampe



Drücken Sie die Taste einmal, um die aktuelle Kraftstoffposition zu erlernen. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang, um auf den nächsten

Bildschirm zur Kraftstoffvolumen-Position zu gelangen.





•Auf dem Bildschirm Einheit des Kraftstoffverbrauchs (a.4)

•drücken Sie die Taste einmal, um zum nächsten Einstellbildschirm Funktionsanzeige zurückzukehren.



•Auf dem Hauptbildschirm Funktionsanzeige-Einstellung, Drücken Sie die Taste einmal, um zur nächsten Einstellung zu gelangen.

Wert auszuwählen.

## 4-8 Funktionsanzeige-Einstellungen



888888

1886

888

01E 8

888888

888888

8

4-8-2

•Auf dem Hauptbildschirm Anzeige-Einstellungen halten Sie die Taste 3 Sekunden lang, um auf den Bildschirm Untereinstellungen zu gelangen.

•Auf dem Hauptbildschirm Tageszähler-B-Anzeige-

•Bsp. Verbergen (H) der Tageszähler-B-Anzeige.

Wert auszuwählen.

A Jetzt blinkt der Einstellwert.

Sichtbar (S) zu Verborgen (H).

zurückzukehren.

•Drücken Sie die Taste einmal, um den gewünschten

Hinweis Einstellungsbereich: Verborgen (H), sichtbar (S).

•Beispiel: Einstellen der Tageszähler-B-Anzeige von

•Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang, um zum

Hauptbildschirm Tageszähler-B-Einstellung

•Drücken Sie die Taste einmal, um auf den

auf den Einstellbildschirm zu gelangen.

Einstellungen zu gelangen.

Hauptbildschirm Motortemperaturanzeige-

•Auf dem Hauptbildschirm Motortemperaturanzeige-

Einstellungen halten Sie die Taste 3 Sekunden lang, um

um auf den Einstellbildschirm zu gelangen.

Einstellungen halten Sie die Taste 3 Sekunden lang,

## 888 ✓ Jetzt blinkt der Einstellwert. 8888 - $\square$ Hauptbildschirm Motortemperaturanzeige 8888 888888

Einstellung. • Drücken Sie die Taste einmal, um auf den Hauptbildschirm Spannungsanzeige-Einstellungen zu gelangen.

• Hauptbildschirm Motortemperaturanzeige-Einstellung.

Drücken Sie die Taste einmal. um auf den Hauptbildschirm Spannungsanzeige-Einstellungen zu gelangen.

•Auf dem Hauptbildschirm Spannungsanzeige-Einstellungen halten Sie die Taste 3 Sekunden lang, um auf den Einstellbildschirm zu gelangen.

-•Auf dem Hauptbildschirm Tageszähler-B-Einstellung, **49888** 

8

4-8-3

70

888888

•Bsp. Verbergen (H) der Spannungsanzeige. •Drücken Sie die Taste einmal, um den gewünschten Wert auszuwählen. A Jetzt blinkt der Einstellwert. Hinweis Einstellungsbereich: Verborgen (H), sichtbar (S).

Beispiel: Einstellen der Spannungsanzeige von

•Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang, um zum Hauptbildschirm Spannungsanzeige-Einstellung

Sichtbar (S) zu Verborgen (H).

zurückzukehren.

 $\square$ **;;8888** 





•Auf dem Hauptbildschirm Funktionsanzeige-Einstellung. Drücken Sie die Taste einmal, um zur nächsten Einstellung zu gelangen.





#### 5 Fehlersuche

Die folgende Situation zeigt keine Fehlfunktion des Messgeräts an. Bitte überprüfen Sie folgende Punkte, bevor Sie das Gerät zur Reparatur bringen.

Störung	Prüfpunkt
Das Messgerät arbeitet	Das Messgerät wird nicht mit Strom versorgt.
bei eingeschaltetem	→ Bitte stellen Sie sicher, dass die Verkabelung korrekt ist. Verkabelung und Sicherung sind nicht unterbrochen.
Strom nicht.	→ Die Batterie ist defekt oder zu alt, um das Messgerät ausreichend mit Spannung, <b>12 V DC</b> , zu versorgen.

Wenn die Probleme nach Lesen der oben aufgeführten Informationen weiterhin auftreten, kontaktieren Sie bitte Ihren örtlichen Händler.