

# Solorack mit und ohne Rückenlehne für YAMAHA XV 1600 Wild Star

**Artikel-Nummer:**

**600.411**

**611.411**

**Der Bausatz umfaßt folgende Teile:**

1 Solorack mit oder ohne Rückenlehne

1 Linsenkopfschrauben M 8 x 20 mm

1 U- Scheibe  $\varnothing$  8,4 mm

3 Linsenkopfschrauben M 6 x 16 mm

3 U- Scheiben  $\varnothing$  6,4 mm

**Montagehinweise**

Soziussitzbank und vorderen Halter über dem Kotflügel demontieren.

Das Solorack wird an den vorderen Halterungen mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben verschraubt.

Zur hinteren Verschraubung die Linsenkopfschraube M 8 x 20 nebst U-Scheibe verwenden.

In das freie Gewinde vorne wird zusätzlich die mitgelieferte Linsenkopfschraube M 6 x 16 nebst U-Scheibe montiert.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

Als weiteres ergänzbares Zubehör bieten wir für dieses Motorrad folgende Teile an:

650.499 00 02	Kofferträger für Kunststoffkoffer
625.499 00 02	Packtaschenhalter für Ledertaschen
501.499 00 02	Motorschutz- und Zierbügel

