

# Solorack mit und ohne Rückenlehne für SUZUKI M 800 Intruder

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Aktenkoffer  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



**Artikel-Nummer: 600.320  
611.320**

## Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- 1 Solorack mit/ohne Rückenlehne
- 2 Linsenkopfschrauben M 6 x 40 mm
- 2 U-Scheiben 6,4 mm
- 2 U-Scheiben abgesetzt 8,5 x 16 x 5 mm

## Montagehinweise

Soziussitzbank und Halter demontieren. Beide Teile entfallen.

### Befestigung vorne (A):

In die Gummis des Fahrersitzbankhalters die abgesetzten U-Scheiben einsetzen. Darüber die Haltebuchsen des Soloracks plazieren und mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 40 nebst U-Scheiben 6,4 mm verschrauben.

### Befestigung hinten (B):

Mit der Originalschraube auf der Sitzbankverschraubung des Kotflügels.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

**Als weiteres ergänzbares Zubehör bieten wir für die M 800 Intruder folgendes an:**

- 625.300 Kofferträger für Kunststoffkoffer
- 650.3506 Packtaschenhalter für Ledertaschen
- 625.3506 Schutz- und Zierbügel
- 501.320 Twilight-Set (Zusatzscheinwerfer)
- Lederaccessoires in unterschiedlichen Ausführungen

