M O N T A G E A N L E I T U N G

PROTECH EDITION	**Artikel-Bezeichnung:** Protech EDITION Kennzeichenhalter	**Bestellnummer:** 6531144

Honda CBR 600 RR ´05-

Demontage:

- Sitzbank bzw. Sitzpolster demontieren und die Fahrzeugbatterie abklemmen.
- Amtliches Kennzeichen, originale Heckverkleidung inkl. Kennzeichenhalter gemäß Werkstatthandbuch entfernen. Bei der Demontage die Steckverbindungen der Kennzeichenbeleuchtung und der Blinker voneinander trennen.

Montage:

- Die Kennzeichenbeleuchtung erfolgt bei diesem Halter durch eine spezielle Kennzeichenleuchte (nicht im Lieferumfang enthalten). Diese Kennzeichenleuchte mit Hilfe der PVC-U-Scheiben und Muttern am Kennzeichenhalter montieren.
- Zur Montage des Kennzeichenhalters ist es notwendig die originalen Haltebleche wie folgt zu modifizieren (siehe dazu darunter stehende Abbildungen):
  An den beiden originalen Halteblechen (1) jeweils den Anguss für die originalen Spritzschutz vorsichtig abschneiden bzw. abschleifen, so dass die Fläche nahezu eben ist (Hinweis: bearbeitete Fläche wird später vom Kennzeichenhalter abgedeckt). Anschließend den Kennzeichenhalter mit den beiliegenden Pilzkopfschrauben M6x30 und M8x30 mit den einzelnen Halteblechen verbinden und von innen mit den U-Scheiben und Stoppmuttern befestigen.



- Den vormontierten Halter und die originale Heckverkleidung gemäß Werkstatthandbuch wieder montieren.
- Die Steckverbindungen der Kennzeichenbeleuchtung mit denen der Zubehörleuchte verbinden.
- Bei Montage der Zubehörblinker (nicht im Lieferumfang enthalten) die Steckverbindungen mit denen der originalen Blinker verbinden. Bei Blinkern mit LED-Technik kann es notwendig sein, die im Lieferumfang der Blinker enthaltenen Widerstände zu montieren. Sollte das die Blinkfrequenz nicht verringern, muss ein spezielles Blinkerrelais montiert werden.
- Anschließend ist es notwendig die elektrischen Leitungen zu isolieren und mit Kabelbindern ausreichend zu fixieren, so dass diese nicht abgequetscht werden und kein Kurzschluss entstehen kann.
- Die Fahrzeugbatterie anklemmen und die Funktion der Beleuchtungsanlage kontrollieren. Anschließend die Sitzbank bzw. das Sitzpolster montieren.
- Der Zubehör Reflektor kann mit Hilfe des dafür vorgesehenen Halters (beides nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt werden. Der Winkel des Halters ist eventuell so zu korrigieren, dass der Reflektor nahezu senkrecht zur Fahrbahnoberfläche steht. Zur Winkelkorrektur empfehlen wir den Halter vorsichtig mit einem Heißluftfön zu erwärmen und an der vorgesehenen Kante den Winkel im Schraubstock zu korrigieren. Anschließend die kleine Nase des Halters von hinten in die entsprechende Auskerbung am Kennzeichenhalter einhängen und mit der beiliegenden Senkkopfschraube befestigen. Das amtliche Kennzeichen mit Hilfe der beiliegenden Befestigungsschrauben am Kennzeichenhalter montieren.

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	Für alle Arbeiten an originalen Fahrzeugteilen beachten Sie bitte unbedingt das Werkstatthandbuch. Vor dem Anbau ist der sichere Stand des Motorrades zu gewährleisten. Beim Trennen der elektrischen Verbindungen empfehlen wir die Zugehörigkeit der entsprechenden Leitungen zu kennzeichnen. Bei Verwendung von Zubehör Kennzeichenbeleuchtung bzw. Blinker empfiehlt es sich die originalen Stecker wieder zu verwenden.

Stand:	**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. Protech Edition ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**