

MONTAGEANLEITUNG

**Artikel-Bezeichnung:**

Protech EDITION
Kennzeichenhalter

Bestellnummer:

6531115

Kawasaki Z 750 / Z 1000 '07-

Demontage:

- Sitzbank bzw. Sitzpolster demontieren und die Fahrzeugbatterie abklebmen.
- Amtliches Kennzeichen, originale Heckverkleidung inkl. Kennzeichenhalter gemäß Werkstatthandbuch entfernen. Bei der Demontage die Steckverbindungen der Kennzeichenbeleuchtung und der Blinker voneinander trennen.

Montage:

- Die Kennzeichenleuchte (nicht im Lieferumfang enthalten) mit Hilfe der beiden Schrauben am Kennzeichenhalter montieren.
- Anschließend den Kennzeichenhalter mit den beiliegenden Schrauben, U-Scheiben und Distanzrollen am Heckteil befestigen. Dazu die Schrauben M6x35 mit einer KA-Scheibe durch den Kennzeichenhalter stecken, die Distanz-Stufenhülsen aufstecken (Abstufung nach oben) und von unten durch das Heckteil stecken. Anschließend von oben mit einer weiteren KA-Scheibe und Stopfmutter festziehen. Die Bohrungen, in welchen die Plastikspreiznippel verbaut waren werden nicht wieder verschlossen. An den beiden vorderen Befestigungspunkten des Originalteils, zum Verschließen die beiden beiliegenden Pilzkopfschrauben von unten verbauen.
- Die Steckverbindungen der Kennzeichenbeleuchtung mit denen der Zubehörleuchte verbinden.
- Bei Montage der Zubehörblinker (nicht im Lieferumfang enthalten) die Steckverbindungen mit denen der originalen Blinker verbinden. Bei Blinkern mit LED-Technik kann es notwendig sein, die im Lieferumfang der Blinker enthaltenen Widerstände zu montieren. Sollte das die Blinkfrequenz nicht verringern, muss ein spezielles Blinkerrelais montiert werden.
- Anschließend ist es notwendig die elektrischen Leitungen zu isolieren und mit Kabelbindern ausreichend zu fixieren, so dass diese nicht abgequetscht werden und kein Kurzschluss entstehen kann.
- Die Fahrzeugbatterie anklebmen und die Funktion der Beleuchtungsanlage kontrollieren. Anschließend die Sitzbank bzw. das Sitzpolster montieren.
- Der originale Reflektor kann mit Hilfe des dafür vorgesehenen Halters (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt werden. Der Winkel des Halters ist eventuell so zu korrigieren, dass der Reflektor nahezu senkrecht zur Fahrbahnoberfläche steht. Zur Winkelkorrektur empfehlen wir den Halter vorsichtig mit einem Heißluftfön zu erwärmen und an der vorgesehenen Kante den Winkel im Schraubstock zu korrigieren. Anschließend die kleine Nase des Halters von hinten in die entsprechende Auskerbung am Kennzeichenhalter einhängen und mit der beiliegenden Senkkopfschraube befestigen.
- Das amtliche Kennzeichen mit Hilfe der beiliegenden Befestigungsschrauben am Kennzeichenhalter montieren.

**Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis**

Für alle Arbeiten an originalen Fahrzeugteilen beachten Sie bitte unbedingt das Werkstatthandbuch. Vor dem Anbau ist der sichere Stand des Motorrades zu gewährleisten. Beim Trennen der elektrischen Verbindungen empfehlen wir die Zugehörigkeit der entsprechenden Leitungen zu kennzeichnen. Bei Verwendung von Zubehör Kennzeichenbeleuchtung bzw. Blinker empfiehlt es sich die originalen Stecker wieder zu verwenden.

Stand:

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.
Protech Edition ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH