

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Aktenkoffer  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



## Sissybar mit und ohne Gepäckbrücke Yamaha XVS 1300 Midnight Star ab Bj. 07

**Art.-Nr.: 611.4519 / 600.4519 (chrom)**

Der Bausatz umfasst folgende Teile:

Pos	Menge (Stk) (quant)	Benennung (description)	Artikelnummer (Item no.)
1	1 Stk	Sissybar mit Gepäckbrücke (611.4519)	704.706 HB
Bzw. 1	1 Stk	Sissybar ohne Gepäckbrücke (600.4519)	704.705 HB
2	4 Stk	Distanzbüchse Ø18 x Ø9 x 15	150.824
3	4 Stk	Inbusschrauben M8 x 65 Anzugsmoment: 27Nm	150.791
4	4 Stk	U-Scheibe 8,4 mm	150.810

### Montagehinweise

#### 1 Vorbereitende Arbeiten

Fixieren Sie die Chrombügel jeweils mit Klebestreifen und demontieren Sie die Schrauben. Die Originalschrauben entfallen.

#### 2 Montage der Sissybar

Zwischen dem Chrombügel und der Sissybar wird jeweils eine Distanz Ø18 x Ø9 x 15 als Abstandshalter eingeschoben. Die Verschraubung erfolgt an allen vier Befestigungspunkten mit je einer Inbusschraube M8 x 65 und einer U-Scheibe Ø8,4.

#### Tipp:

Schrauben Sie alle Teile an und lassen Sie die zugänglichen Schrauben etwas locker. Nachdem **alles** montiert ist, werden alle Schrauben auf das entsprechende Anzugsmoment angezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Dadurch ist eine lange Lebensdauer sichergestellt!

#### **Achtung!!!**

**Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!**

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

**Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

**Bitte wenden!**

Folgende Artikel sind weiterhin für dieses Modell erhältlich:

Motorschutzbügel	Art.-Nr.: 501.4519 (chrom)
Solorack mit Rückenlehne	Art.-Nr.: 611.4520 (chrom)
Solorack ohne Rückenlehne	Art.-Nr.: 600.4520 (chrom)
Twinlight	Art.-Nr.: 400.4519 (chrom)
Kofferträger	Art.-Nr.: 650.4519 (chrom)
Packtaschenhalter	Art.-Nr.: 625.4519 (chrom)

