

## Packtaschenhalter KAWASAKI VN 900 classic

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Aktenkoffer  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



**Art.-Nr.: 625.2501 00 02 chrom**

### Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- 1 Packtaschenhalter links
- 1 Packtaschenhalter rechts
- 4 Linsenkopfschrauben M 8 x 25
- 2 Linsenkopfschrauben M 8 x 45
- 2 Linsenkopfschrauben M 8 x 40
- 2 Aludistanzen 18 x 9 x 15 mm
- 2 Aludistanzen 18 x 9 x 20 mm
- 4 Karosseriescheiben 24 x 8,5 x 2 mm
- 8 U-Scheiben 8,4 mm

### Montagehinweise

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

#### Befestigung vorne unten (A)

An den oberen Verschraubungen zwischen Soziusfußrastenhalter und Rahmen.  
An den unteren Verschraubungen werden als Abstandshalter jeweils 2 Karosseriescheiben 24 x 8,5 x 2 mm zwischengeschoben. Statt der Originalschrauben die mitgelieferten Linsenkopfschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben 8,4 mm verwenden.

#### Befestigung vorne oben (B)

Außen an den seitlichen Chromleisten unter Zwischenfügen der Originalscheiben und den Aludistanzen 18 x 9 x 20 mm als Abstandshalter. Statt der Originalschrauben die mitgelieferten Linsenkopfschrauben M 8 x 45 nebst U-Scheibe 8,4 mm verwenden.

#### Befestigung hinten oben (C):

Außen an den seitlichen Chromleisten unter Zwischenfügen der Originalscheiben und den Aludistanzen 18 x 9 x 15 mm als Abstandshalter. Statt der Originalschrauben die mitgelieferten Linsenkopfschrauben M 8 x 40 nebst U-Scheiben 8,4 mm verwenden.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Als weiteres Zubehör lieferbar:

- Art.-Nr. 611/600.217      Sissybar mit und ohne Gepäckbrücke
- Art.-Nr. 501.219 00 02      Motorschutzbügel chrom
- Art.-Nr. 400.2501      Twinlight-Set

**bitte wenden!**

