

# Packtaschenhalter SUZUKI Intruder M 1800 R

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Aktenkoffer  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



**Artikel-Nummer:  
625.3511**

## **Der Bausatz umfaßt folgende Teile:**

- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Packtaschenhalter links      | 1 Packtaschenhalter rechts     |
| 2 Linsenkopfschrauben M 8 x 50 | 2 Linsenkopfschrauben M 8 x 70 |
| 2 Linsenkopfschrauben M 8 x 90 | 10 U-Scheiben 8,4 mm           |
| 4 selbstsichernde Muttern M 8  | 2 Sechskantmuttern M 8         |
| 4 Aludistanzen 18 x 9 x 15 mm  |                                |

## **Montagehinweise**

### **Befestigung vorne unten (A):**

Die Original - Soziusfußrastenbolzen gegen die Linsenkopfschrauben M 8 x 50 nebst U-Scheiben 8,4 mm austauschen.

Auf das nach unten übersehende Gewinde werden die Sechskantmuttern M 8 aufgeschraubt und soweit festgezogen, dass sich die Fußrasten noch klappen lassen.

Auf dem Restgewinde werden die Haltetaschen der Packtaschenhalter mit den U-Scheiben 8,4 mm und selbstsichernder Muttern M 8 verschraubt.

### **Befestigung oben vorne (B):**

An den vorderen Verschraubungen der seitlichen Chromleisten unter Zwischenfügen der Aludistanzen 18 x 9 x 15 mm als Abstandshalter. Die Verschraubung erfolgt mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 90 nebst U-Scheiben 8,4 mm.

### **Befestigung hinten oben (C):**

An den hinteren Verschraubungen der seitlichen Chromleisten unter Zwischenfügen der Aludistanzen 18 x 9 x 15 mm als Abstandshalter. Die Verschraubung erfolgt mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 70 nebst U-Scheiben 8,4 mm und selbstsichernder Muttern M 8.

## **Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

Als Ergänzung bieten wir für dieses Motorrad folgendes Zubehör an:

Sissybar mit und ohne Gepäckbrücke, Schutz- und Zierbügel vorne, Twinlight Set.

