



Montageanleitung

Tourenscheibe HONDA TRANSALP XLV 600

Die Scheibe wird montiert wie die Orginalscheibe. Dann die zwei zusätzlichen Bohrungen durch die Scheibe in die Verkleidung bohren, Durchmesser 5,1 - 5,2mm. Die mitgelieferten Kunststoff-Spreizstifte durch-stecken, den Stift abbrechen, umdrehen und hin-eindrücken bis er bündig ist.

Wir wünschen Ihnen viel Fahrspaß