


MONTAGEANLEITUNG

	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Hinterradabdeckung ER-6 N/F 06-	6529518

Inhalt des Befestigungssatzes:

- 1x Befestigungsschelle (für in Fahrtrichtung rechts)
- 2x Schraube M6x20
- 1x Schraube M6x25
- 4x Mutter M6
- 1x M6 Kunststoffunterlegscheibe
- 3x Gummiring f. Bohrloch
- 3x Hülsen
- 2x Gummistreifen (90mm Länge)

Montage der Hinterradabdeckung:

1. Schutzfolie der Radabdeckung abziehen
2. Setzen Sie die Gummiringe in die Bohrungen der Hinterradabdeckung ein
3. Setzen Sie die Hülsen in die Gummiringe ein
4. Gummistreifen in die Befestigungsschelle einlegen
5. Befestigungsschellen an der Schwinge befestigen (Fahrtrichtung rechts siehe Bild)
6. Befestigungsschraube des Original-Kettenschutzes demontieren. Kunststoffunterlegscheibe zwischen Radabdeckung und Kettenschutz legen und mittels M6x25 Schraube befestigen.
7. Radabdeckung in Fahrtrichtung rechts mittels 2x Schrauben M6x20 und M6 Muttern am Halter verschrauben



Achtung! Wichtiger Montagehinweis	<ul style="list-style-type: none">• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads
Stand: 10.01.07	Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH