


MONTAGEANLEITUNG

	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Hinterradabdeckung ZX-10 R 06-	6529515

Inhalt des Befestigungssatzes:

1x Halter (in Fahrtrichtung rechts)
1x Mutter M6
6x Schraube M6 x 20
5x Gummiring f. Bohrloch
5x Hülsen

Bild 1



Bild 2



Montage der Hinterradabdeckung:

1. Schutzfolie der Radabdeckung abziehen
2. setzen Sie die Gummiringe in die Bohrungen der Hinterradabdeckung ein
3. setzen Sie die Hülsen in die Gummiringe ein
4. Bremsleitungshalter demontieren und mittels Schraube M6 x 20 gemeinsam mit dem Halter an der Schwinge (in Fahrtrichtung rechts) montieren (siehe Bild 1+2)
5. Original-Kettenschutz und Blech demontieren
6. mittels Schrauben M6 x 20 Hinterradabdeckung in Fahrtrichtung links an den Originalaufnahmen verschrauben. In Fahrtrichtung rechts mittels Schraube M6 und Mutter M6 am bereits montieren Halter verschrauben
7. Hinterradabdeckung ausrichten und Schrauben fest ziehen

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

Stand:
10.01.07

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**