

Montageanleitung

Ansaugstutzen (optisch) BMW R 850/1100/1150 Art.-Nr. AT100

Sie haben sich für ein Produkt aus dem Hause Boxer-Design entschieden, welches nach den Boxer-Design-Spezifikationen gefertigt wurde und Ihnen höchste Sicherheit gewährt. Bitte beachten Sie bei der Verwendung dieses Artikels folgende Hinweise:

Allgemeine Hinweise:

Generell empfehlen wir den An- und Umbau unserer Zubehörprodukte durch eine Fachwerkstatt.

Dieses Produkt darf nur für den Motorradtyp verwendet werden, welcher auf der Verwendungsliste (Homepage) erwähnt und gelistet ist. Versuchen Sie nicht, dieses Produkt an einem anderen Motorradtyp, einen anderen Hersteller, Modell oder Baujahr zu montieren.

Verwenden Sie immer die Drehmoment-Angaben des Herstellers.

Montage:

Entfernen Sie die 2 Schrauben vom Originaldeckel auf der linken wie auch der rechten Motorrad-Seite.

Der **Originaldeckel mit Dichtung bleibt an seinem Platz.**

Nun einfach den Trichter mit den beiliegenden Inbusschrauben M 6x20 mm mit ca. 8-10 NM anschrauben.

Boxer-Design GBR
Bleicherstrasse 39, D-88400 Biberach
Tel. +49 (0)7351-3001647
Fax. +49 (0)7351-3001646
E-Mail: verkauf@boxerdesign.de