

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:
Bodystyle
Scheinwerferverkleidung
Suzuki GSX-S 750 2017-

Bestellnummer:
6580710

Inhalt des Befestigungssatzes:

1x ABS-Kunststoff-Unterbau
3x Gummidübel mit Innengewinde M5
1x Gummidübel mit Innengewinde M5 mit breiten Kragen
5x Schraube M5x15mm
3x Kunststoff-U-Scheibe Ø 5mm
1x Schraube M5x20mm



Montage der Scheibe:

1. Demontieren Sie die vordere Instrumentenabdeckung
2. Befestigen Sie in der vorderen Bohrung den Gummidübel mit dem breiten Kragen. Evtl. muss das Loch hierzu etwas weiter ausgeschnitten werden (siehe rot gestrichelte Linie im Bild)
3. Setzen Sie nun den ABS-Kunststoff-Unterbau von oben an und verschrauben Sie diesen am vorderen Montagepunkt mit der M5x20mm Schraube und an den 2 oberen Originalaufnahmepunkten mittels 2 M5x15mm Schrauben.
4. Setzen Sie nun die 3 übrigen Gummidübel von außen in die Bohrungen des ABS-Kunststoff-Unterbaus ein, legen Sie die Scheibe von oben auf den Unterbau auf und verschrauben Sie die Scheibe mittels der restlichen 3 M5x15mm Schrauben und Kunststoff-U-Scheiben.
5. Bitte achten Sie vor dem festziehen der Schrauben auf einen geraden, sauberen Sitz der Scheibe. Zum Schluss alle 3 Schrauben handfest anziehen.



Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Beachten Sie hierzu die Anzugsdrehmomente für die Originalteile

Stand:
07.10.2020

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH