

## MONTAGEANLEITUNG

**BODYSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**  
Bodystyle  
Scheinwerferverkleidung  
MT07 18-

**Bestellnummer:**  
6580665

### Inhalt des Befestigungssatzes:

1x Aluminium-Halter  
4x Schrauben M6 x 35mm  
4x Schraube M6 x 20mm  
4x Gummihülse mit M5 Innengewinde  
4x Schraube M5 x 25mm  
4x Kunststoff-U-Scheibe



### Montage der Scheibe:

1. Demontieren Sie die 4 Originalschrauben oberhalb des Scheinwerfers



2. Befestigen Sie hierauf nun den Aluminium-Halter mittels den M6 x 20mm Schrauben an den oberen Bohrungen den M6 x 35mm Schrauben an den unteren Bohrungen und setzen Sie die Gummihülsen mit Innengewinde in die 4 äußeren Löcher des Halters.



3. Montieren Sie nun die Scheinwerferverkleidung mittels den Schrauben M5 x 25mm und U-Scheiben am Halter

**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr

**Stand:**  
**07.10.2020**

**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.**

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der**  
**FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**