

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7072 D DAE VT 125

Artikel: Schutzbügel

1 Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile oben:

2 x Sechskantschraube

DIN 933

M 6 x 30 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 9021

M 6

Befestigungsteile unten:

1 x Sechskantschraube

DIN 931

M 10 x 140 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 10

1 x Distanzrohr

20 x 4 x 10 mm

1 x Sechskantmutter (selbtsichernd)

DIN 985

M 10



Bild 7072

Montagehinweis:

- Das Distanzrohr wird auf der rechten Seite der unteren Befestigung benötigt.

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	28.09.1999 RD	04.11.1999 RD	05.11.1999 TS	18.1.1999 PR	18.11.1999 JF