

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7703 DG KA VN 1500 Mean Streak **Artikel:** Schutzbügel, große Ausführung

1 Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile oben:

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden SRL 30

2 x Lasche abgewinkelt

Lasche an Rahmen

2 x Sechskantschraube

DIN 933

M 6 x 40 mm

4 x Unterlegscheibe

DIN 9021

M 6

2 x Sechskantmutter (selbstsichernd)

DIN 985

M 6

2 x Distanzrohr

18 x 4 x 10 mm

Schutzbügel an Lasche

2 x Sechskantschraube

DIN 933

M 8 x 25 mm

4 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8

2 x Sechskantmutter (selbstsichernd)

DIN 985

M 8

Befestigungsteile unten:

2 x Sechskantschraube

DIN 931

M 8 x 55 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8

2 x Zahnscheibe

DIN 6797

M 8

2 x Distanzrohr

18 x 4 x 10 mm



Bild 7703

Montagehinweis:

- Montieren Sie die Laschen mit den aufgeführten Befestigungsteilen am Motorrad
- Befestigen Sie den Schutzbügel mit den aufgeführten Befestigungsteilen oben an der Lasche und unten am Rahmen
- Die Distanzrohre werden oben zwischen Lasche und Rahmen und unten zwischen Schutzbügel und Rahmen montiert.

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	18.10.2001 RD	18.10.2001 RD	18.10.2001 TS	29.11.2001 PR	30.11.2001 JF