

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7701 G KA Versys Bj. 2010

Artikel: Gepäckträger, schwarz

1 Gepäckträger

- 1 x Stückliste und Anbauanleitung
- 1 x Aufkleber max. Zuladung 5 kg

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

SRL 18

Befestigungsteile oben:

- 2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube
- 2 x Unterlegscheibe
- 2 x Distanzrohr

ISO 7380
 DIN 9021

M 8 x 30 mm
 M 8
 14 x 2 x 5 mm

Befestigungsteile unten:

- 2 x Innensechskantschraube
- 2 x Unterlegscheibe
- 2 x Distanzrohr

DIN 912
 DIN 125

M 8 x 65 mm
 M 8
 14 x 2 x 8 mm



Bild 7701

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2010-08-04 PU			2010-08-11 JF	2010-08-11 JF

Montagehinweis:

- Original Haltegriff abnehmen und bei der hinteren Befestigung des Haltegriffs das Original Distanzrohr gegen unser Distanzrohr 14 x 2 x 5 mm tauschen.
- Bei der unteren Befestigung die Original Schraube herausdrehen und das Distanzrohr 14 x 2 x 8 mm einlegen.
- Gepäckträger aufsetzen, ausrichten und alles verschrauben.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm)
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.
- Originalhaltegriff wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.