

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7617 RR KA VN 900 Classic

Artikel: Rearrack

1 Rearrack

- 1 x Stückliste und Anbauanleitung
- 1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

Befestigungsteile vorn:

- | | | |
|---|----------|---------------|
| 2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube | ISO 7380 | M 8 x 30 mm |
| (Entfällt bei kombinierter Montage mit unserem Packtaschenbügel 7616 P KA VN 900 Classic) | | |
| 2 x Distanzrohr | | 18 x 4 x 5 mm |

Befestigungsteile hinten:

- 1 x Montagehalter

Montagehalter an Motorrad:

Zur Befestigung werden die original Schrauben verwendet.

Rearrack an

Montagehalter:

- | | | |
|--|----------|-------------|
| 2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube | ISO 7380 | M 8 x 20 mm |
| 2 x Sechskantmutter (selbtsichernd) | DIN 985 | M 8 |
| 2 x Unterlegscheibe | DIN 125 | M 8 |



Bild 7617

Montagehinweis:

- Montieren Sie den Montagehalter mit den aufgeführten Befestigungsteilen zwischen Rücklicht und Kotflügel.
- Befestigen Sie das Rearrack mit den weiter aufgeführten Befestigungsteilen lose am Motorrad, Rearrack ausrichten und verschrauben
- Die Distanzrohre werden zwischen Rearrack und Chromblende zu montiert.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.

Datum/Name	Erstellt	Geprüft	Gepr. Einweisung	Gepr. Veränd.	Freigegeben
	2006-10-04 PU			2006-11-08 JF	2006-11-08 JF