

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 7877 P HD Dyna Street Bob ab Bj. 09 **Artikel:** Packtaschenbügel  
**Best. Nr.:** 7878 P HD Dyna Street Bob ab Bj. 09, schwarz **Artikel:** Packtaschenbügel

**Passend für:** Nur für Street Bob ab Bj. 2009 mit rundem Rücklicht und Schutzblech Halter ohne Abdeckung

### 1 Paar Packtaschenbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

#### Befestigungsteile vorn:

Zur Befestigung werden die original Schrauben verwendet.

#### Befestigungsteile hinten:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube	ISO 7380	M 8 x 35 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
2 x Sechskantmutter (selbstsichernd)	DIN 985	M 8
2 x Unterlegscheibe	DIN 9021	M 8

2 x Blinkerverlegungsflasche

#### Blinkerverlegungsflasche an Motorrad:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube	ISO 7380	M 8 x 45 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
2 x Sechskantmutter (selbstsichernd)	DIN 985	M 8

#### Blinker an Blinkerverlegungsflasche:

2 x Sechskantschraube	DIN 931	5/16" UNC x 3"
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8

## Montagehinweis:

- Decken Sie das Schutzblech mit geeignetem Material ab, um es vor Beschädigungen zu schützen.
- Beim Lösen der Schrauben ist es erforderlich, das Schutzblech vor dem Herunterfallen zu sichern.
- Die Blinker können mit den Blinkerverlegungsflaschen nach hinten versetzt werden.
- Um die Blinker-Schraube zu lösen ist es erforderlich das Motorrad auf zu bocken.
- Blinker abnehmen.
- Packtaschenbügel mit aufgeführten Befestigungsteilen, zwischen Rahmen und Kotflügel montieren, wobei der Packtaschenbügel auf die Original Distanzrohre geschoben wird.
- Die Distanzrohre werden jeweils zwischen Kotflügel und Rahmen montiert.
- Bei der vorderen Befestigung entfällt die Originale Distanzscheibe zwischen Rahmen und Kotflügel
- Bei der hinteren Befestigung wird die Unterlegscheibe M 8 DIN 9021 zwischen dem Kotflügel und dem Rahmen als Distanz montiert

### Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2009-05-14 PU			2009-06-15 JF	2009-06-15 JF