

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Kofferträger ohne Gepäckbrücke für HONDA VFR 750 Bj. 1994 - 97

Artikel-Nummer: 650.158 00 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	4 Schloßschrauben M 6 x 16
1 Kofferträger rechts	1 Senkinbusschraube M 6 x 16
1 Versteifungsbügel	7 U-Scheiben Ø 8,4 mm
1 Lasche für Auspufftopf	9 U-Scheiben Ø 6,4 mm
2 Sechskantschrauben M 8 x 16	2 selbstsichernde Muttern M 8
1 Sechskantschraube M 8 x 20	5 selbstsichernde Muttern M 6
1 Sechskantschraube M 8 x 35	6 Kunststoffkappen M 8
1 Sechskantschraube M 8 x 55	4 Kunststoffkappen M 6
4 Sechskantschrauben M 6 x 20	

Montagehinweise

Kunststoffhöcker demontieren. Sitzbank abnehmen. Soziushaltegriff, soweit montiert, demontieren. Kunststoffverschalung abnehmen (die hinteren Blinkerkabel zuvor trennen).

Links die hintere Haltegriffbefestigungsschraube (Inbus) demontieren. Die vordere obere Rohrstrebe des Kofferträgers wird zwischen Haltegriff und Rahmen mit der Originalschraube montiert.

Linksseitig ist hinter der Soziusfußrastenaufhängung eine separate Bohrung. Die Rohrstrebe des Kofferträgers wird von außen mit der Sechskantschraube M 8 x 35 in dieser Bohrung montiert.

Die Montage der hinteren Rohrstrebe des Kofferträgers erfolgt an der deckungsgleich vorhandenen Gewindebohrung am Rahmen mit der Sechskantschraube M 8 x 16.

Den rechten Alurahmenausleger für die Soziusfußrasten demontieren. An der vorderen Befestigung drei U-Scheiben Ø 8,4 mm als Abstandhalter zwischenfügen. An der hinteren Befestigung wird die vordere obere Rohrstrebe des Kofferträgers zwischengefügt. Zur Befestigung die Original-Inbusschraube verwenden.

Den Auspuff an den letzten Verschraubungen lösen und mittels der mitgelieferten Lasche tiefer setzen. Hierzu die Sechskantschrauben M 8 x 20 (unten) und M 8 x 55 (oben) verwenden. Die vordere untere Lasche des Kofferträgers wird von außen mit der Sechskantschraube M 8 x 55 verschraubt.

Die Befestigung der hinteren Rohrstrebe erfolgt genau wie die linksseitige.

Danach die Kunststoffverschalung mit den hinteren Blinker wieder montieren und Blinkerkabel zusammenstecken. Sitzbank aufstecken.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – **davor**) mit Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Seine Position ist so zu wählen, daß er genau über dem Kotflügel verläuft. Seine mittlere Bohrung auf den Kotflügel übertragen (bohren) und den Bügel mit dem Kotflügel und der Senkinbusschraube M 6 x 16 verschrauben.

Werden HEPCO-BECKER-Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Zur Montage an den Träger empfehlen wir die Junior-Koffer.

Als Ergänzung zu dem Kofferträger bieten wir eine separat montierbare Gepäckbrücke an, Artikel-Nr. 650.158 01 01, schwarz. Diese ist für die Topcase - Montage geeignet. Hierfür sind zwei zusätzliche Abstützungen zu den Kofferträgern erforderlich.

