

# Kofferträger für H O N D A VARADERO 125

Artikel-Nr.: 650.921 00 01 schwarz

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Befestigungsbügel	2 Linsenkopfschrauben M 8 x 60
2 Linsenkopfschrauben M 8 x 35	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
2 Inbusschrauben M 8 x 55	8 U-Scheiben Ø 8,4 mm
4 U-Scheiben 6,4 mm	2 Karosseriescheiben Ø 8,4 x 25 mm
4 selbstsichernde Muttern M 6	2 selbstsichernde Muttern M 8
2 Sechskantmuttern M 8	

## Montagehinweise:

### Vorbereitende Arbeiten:

Sitzbank abnehmen. Befestigungsschrauben der Originalgepäckbrücke lösen.

### Montage des Befestigungsbügels:

Dieser wird unter der hinteren Befestigung der Originalgepäckbrücke montiert. Zur Verschraubung die Linsenkopfschrauben M 8 x 60 nebst U-Scheiben verwenden.

Die Versteifungsstrebe verläuft hinter dem Kotflügel und wird mit diesem nicht verschraubt, siehe Abbildung 1!

### Montage der Kofferträger:

Vorne oben: Zwischen der vorderen Befestigung der Originalgepäckbrücke und dem Rahmen mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 35 und Karosseriescheiben Ø 8,4 x 25 mm, siehe Abbildung 2!

Vorne unten: Die Soziusfußrastenbolzen durch die Inbusschrauben M 8 x 55 ersetzen. Auf die nach unten überstehenden Gewindeenden die Sechskantmuttern M 8 aufschrauben und soweit anziehen, daß sich die Fußraste noch klappen läßt. Nun die vorderen Rohrstreben der Kofferträger auf dem Restgewinde platzieren und mit den selbstsichernden Muttern und U-Scheiben verschrauben, siehe Abbildung 3!

Hinten: Diese erfolgt an dem zuvor montierten Befestigungsbügel. Darauf achten, daß die kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger hinten (in Fahrtrichtung gesehen) den Bügellaschen sitzen. Zur Verschraubung die Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden, siehe Abbildung 1!

## **Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren**

Als weiteres Zubehör bieten wir für die Varadero 125 folgende Teile an:

650.921 01 01 Gepäckpalette zur Topcaseanbringung  
501.124 00 01 Motorschutzbügel

## **Abbildung 1**

## Abbildung 2

## Abbildung 3

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

