

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckträger mit Kofferträger

SUZUKI GN (X) 250

**Art.- Nr. :
650.326**

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Gepäckbrücke	1 Befestigungsbügel
2 Senkinbusschrauben M 8 x 20	4 Schloßschrauben M 6 x 16
4 Sechskantschrauben M 6 x 18	2 Sechskantschrauben M 8 x 40
2 Hohlschrauben M 10 x 50 x 1,25	4 U-Scheiben 8.4
12 U-Scheiben 6.4	2 Aludistanzen 18 x 10 x 30
2 selbstsichernde Muttern M 8	8 selbstsichernde Muttern M 6
2 Aludistanzen ϕ 25 x ϕ 9 x 20 mm	4 Sechskantschrauben M 6 x 20
2 Blinkerkabelverlängerungen 25 cm	2 Sechskantschrauben M 8 x 20

Montagehinweise

Die hinteren Blinker demontieren. Den um das Sitzbankende verlaufenden, verchromten Haltebügel demontieren; er entfällt.

Die vorderen Befestigungslaschen der Kofferträger werden über den Federbeinen montiert, wobei von den Original-U-Scheiben eine unter die Laschen und eine über die Laschen montiert wird.

Seitlich werden die Kofferträger nicht mit dem Fahrzeug verschraubt. Der Befestigungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 verschraubt. Den Bügel so plazieren, daß die Lasche mit den beiden Bohrungen nach oben zeigt. Die beiden Bohrungen über der Rücklichtkonsole auf dem Kotflügel anreißen und die beiden Bohrungen mit 9 mm auf dem Kotflügel bohren. Die Aludistanzen ϕ 25 x ϕ 9 x 20 mm als Abstandhalter zwischenschieben und zur Verschraubung die Sechskantschrauben M 8 x 40 verwenden.

Die seitlichen Laschen des Befestigungsbügels werden am Rahmenende zusammen mit dem Kotflügel verschraubt. Die Originalschrauben gegen die mitgelieferten Sechskantschrauben M 8 x 20 austauschen.

Werden Hepco - Becker - Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Damit die Blinker, die in den letzten Bohrungen der Kofferträger montiert werden, nicht so weit vom Fahrzeug abstehen, ist es notwendig, das Originalblinkergestänge gegen die mitgelieferten Hohlschrauben M 10 x 50 x 1.25 auszutauschen. Hierzu das Blinkerglas abschrauben und das Original-Blinkergestänge herausnehmen. Als Abstandhalter der Blinkerhohlschrauben kommen die Aludistanzen 18 x 10 x 30 zur Verwendung. Die Blinkerkabel mit den mitgelieferten Verlängerungskabel ansetzen.

Die Gepäckbrücke wird an den Befestigungspunkten der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



**Die Junior- und Alukoffer schränken
die Beinfreiheit für den Sozius sehr ein.**

**Deshalb empfehlen wir bei Soziusbetrieb
die Verwendung der Benjaminkoffer
Art.-Nr. 610.220 oder der Classic-
Koffer 610.330.**

**Diese Koffer können an den Originalschrauben der Sitzbankhalterung
anliegen. Deshalb diese gegen die mitgelieferten Sechskantschrauben
M 8 x 20 austauschen.**

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

