

Packtaschenhalter HONDA VT 125 Shadow

Artikel-Nummer: 625.910

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Packtaschenhalter links	1 Packtaschenhalter rechts
2 Abdeckplättchen für Originalblinkerbohrungen	2 Linsenkopfschrauben M 8 x 70
2 Linsenkopfschrauben M 6 x 25	2 Inbusschrauben M 6 x 45
2 Sechskantmuttern M 6	4 selbstsichernde Muttern M 6
6 U-Scheiben Ø 8,4 mm	4 U-Scheiben Ø 6,4 mm
2 Aludistanzen Ø 15 x Ø 9 x 10 mm	4 Blinkerverlängerungskabel à 15 cm

Montagehinweise

Vorbereitende Arbeiten:

Sitzbank und Seitendeckel (wegen der Blinkerstecker) demontieren. Achtung: Zuerst eine Seite komplett montieren, dann die andere Seite. Sonst senkt sich der komplette Kotflügel ab.

Blinker demontieren. Hierzu die seitlichen Chromleisten abschrauben und anstelle der Blinker auf dem Gummilager jeweils ein verchromtes Abdeckplättchen mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 25 und selbstsichernden Muttern M 6 verschrauben.

Befestigung der Packtaschenhalter vorne:

Den Bolzen der Soziusfußrasten durch die Inbusschrauben M 6 x 45 ersetzen. Auf die überstehenden Gewindeenden von unten jeweils eine Sechskantmutter M 6 verschrauben und soweit anziehen, daß sich die Fußrasten noch klappen lassen. Darüber die Rohrstreben der Packtaschenhalter mit den U-Scheiben Ø 6,4 mm und selbstsichernden Muttern M 6 montieren.

Befestigung der Packtaschenhalter oben:

An den hinteren Verschraubungen der seitlichen Chromleisten mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 70 nebst U-Scheiben Ø 8,4 mm. Zusätzlich jeweils zwei U-Scheiben Ø 8,4 mm als Abstandshalter zwischenfügen.

Befestigung der Blinker:

Diese werden an den hinteren Laschen der Packtaschenhalter mit den Originalmuttern unter Zwischenfügen von jeweils einer Aludistanz Ø 15 x Ø 9 x 10 mm als Abstandshalter verschraubt. Die Blinkerkabel müssen mit den beigefügten Kabelsätzen verlängert werden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Ergänzend zu dem Packtaschenhalter bieten wir folgendes Zubehör an:

600/611.114	Sissybar ohne und mit Gepäckbrücke
600/611.115	Solorack ohne und mit Rückenlehne
501.120	Schutz- und Zierbügel
650.910 01 01	Gepäckbrücke
400.910	Twinlight-Set (Zusatzscheinwerfer-Set)
622.120.980	Ledertankcover mit Tasche

