

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany  
  
Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
  
Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## **Kofferträger für HONDA VT 750 Shadow ab Bj. 2004**

**Artikel-Nr: 650.939 00 02 chrom**

### **Der Bausatz umfaßt folgende Teile:**

1 Kofferträger links	2 Sechskantmuttern M 6
1 Kofferträger rechts	6 selbstsichernde Muttern M 6
1 Versteifungsbügel	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
2 Blinkerverlängerungslaschen	4 U-Scheiben Ø 10,5 mm
2 Inbusschrauben M 10 x 45 x 1,25	10 U-Scheiben Ø 6,4 mm
2 Inbusschrauben M 10 x 55 x 1,25	4 Aludistanzen Ø 18 x Ø 11 x 12 mm
2 Inbusschrauben M 6 x 45	2 Inbusschrauben M 6 x 10

### **Montagehinweise**

#### Vorbereitende Arbeiten:

Sitzbank (Fahrer- und Soziusbank zusammenhängend) demontieren.

#### Montage der Blinker (A)

Hierzu die Blinkerkabel trennen und zuerst eine Seite der Chromleisten mit Blinker demontieren. Die Blinkerverlängerungslaschen werden an den Originalbefestigungsbohrungen der Blinker mit den Inbusschrauben M 6 x 10 nebst U-Scheiben (von innen) verschraubt. Chromleisten wieder anbauen und Blinkerkabel wieder anschließen.

#### Montage der Kofferträger

Vorne unten (B): Die Soziusfußrastenbolzen gegen die Inbusschrauben M 6 x 45 tauschen und die Sechskantmuttern M 6 soweit anziehen, daß sich die Fußrasten noch klappen lassen. Auf das überstehende Gewinde wird die Lasche des Kofferträgers gesetzt und mit U-Scheibe und selbstsichernder Mutter verschraubt.

Vorne oben (C): Außen über der seitlichen Chromleiste unter Zwischenfügen einer Aludistanz Ø 18 x Ø 11 x 12 mm. Zur Befestigung die Inbusschraube M 10 x 55 x 1,25 nebst U-Scheibe verwenden.

Hinten oben (D): Außen über der seitlichen Chromleiste unter Zwischenfügen einer Aludistanz Ø 18 x Ø 11 x 12 mm. Zur Befestigung die Inbusschraube M 10 x 45 x 1,25 nebst U-Scheibe verwenden.

#### Montage des Versteifungsbügels (E)

Dieser verläuft zwischen Rücklicht und Nummernschildbeleuchtung über dem Kotflügel. Er wird an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger – in Fahrtrichtung gesehen davor – mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.  
Bitte beachten Sie auch unsere beigefügten Serviceinformationen.**

*bitte wenden!*

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



Als weiteres ergänzbares Zubehör im Programm:

600.939/611.939	Sissybar ohne/mit Gepäckbrücke
600.118/611.118	Solorack ohne/mit Rückenlehne
650.939 01 02	Gepäckbrücke
501.939 00 02	Schutz- und Zierbügel
400.939	Twinlight-Set (Zusatzscheinwerfer-Set)
410.939	Fender Guard (Zierbügel für Kotflügel)

