

Kofferträger YAMAHA FJR 1300

Artikel- Nr: 650.448 00 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
1 Kofferträger rechts	2 U-Scheiben Ø 8,4 mm
1 Versteifungsbügel	2 Sprengringe Ø 8,4 mm
2 Inbusschrauben M 8 x 20	8 U-Scheiben Ø 6,4 mm
2 Inbusschrauben M 10 x 1,25 x 45 mm	6 selbstsichernde Muttern M 6
2 Sechskantschrauben M 6 x 25	

Montagehinweise:

Vorbereitende Arbeiten

Fahrersitz und Soziussitz abnehmen. Originalgepäckträger demontieren. Heckverkleidung lösen und nach hinten abnehmen. Originalkofferhalter (siehe Abbildung) demontieren; sie entfallen. Heckverkleidung wieder montieren.

Befestigung der Kofferträger

Vorne unten: Zwischen Soziusfußrastenausleger und Auspufftopfaufhängung mit den mitgelieferten Inbusschrauben M 10 x 1,25 x 45 mm.

Vorne oben: An dem deckungsgleich vorhandenen freien Gewinden am Rahmen mit den Inbusschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und Sprengringen (hier waren vorher die Originalkofferhalter verschraubt).

Seitlich: Zusammen mit dem Originalgepäckträger (zwischen Rahmen und Träger) mit den Originalschrauben.

Wird zusätzlich eine Hepco & Becker Gepäckbrücke montiert, so erfolgt hier die Montage anstelle des Originalgepäckträgers. Zur Befestigung die Inbusschrauben M 8 x 25 verwenden (sind im Bausatz der Gepäckbrücke).

Befestigung des Versteifungsbügels:

Dieser verläuft unter dem Nummernschild direkt über dem Kotflügel und wird mit diesem zusammen verschraubt. Hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 20 verwenden.

Er wird an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen *davor*) verschraubt. Hierzu die Linsenkopfschrauben M 6 x 25 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden.

Werden Koffer montiert, so erfolgt hier auch die Verschraubung der Kofferschloßadapter (direkt über den kleinen Laschen der Kofferträger).

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.**

