

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 6131 P YA XV 950 R

**Artikel:** Packtaschenbügel, schwarz

### 1 Paar Packtaschenbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

#### Befestigungsteile vorn:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube	ISO 7380	M 8 x 70 mm
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 10 mm

(Entfällt bei kombinierter Montage mit unsere Sissy Bar „RG“ 6136)

#### Befestigungsteile hinten:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube	ISO 7380	M 8 x 60 mm
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 5 mm

(Entfällt bei kombinierter Montage mit unsere Sissy Bar „RG“ 6136)

#### Blinkerverlegung:

1 Paar Blinkerverlegungsglaschen		
2 x Innensechskantschraube	DIN 912	M 12 x 55 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 12
2 x Sechskantmutter (selbstsichernd)	DIN 985	M 12
2 x Distanzrohr		20 x 4 x 8 mm
2 x Distanzrohr		20 x 4 x 20 mm



Bild 6131

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2014-06-13 PU	2015-04-16 JF		2015-04-16 PU	2015-04-16 JF



Bild 6131\_M

## Montagehinweis:

- Zur Montage der Packtaschenbügel ist es erforderlich die Blinker mit den Blinkerverlegungsglaschen zu verlegen.
- Blinker demontieren.
- Die Kabel befinden sich unter dem Spritzschutz.
- Original M 8 Schrauben der Blende entfernen.
- Packtaschenbügel mit den aufgeführten Befestigungsteilen leicht vormontieren.
- Die Distanzrohre 18 x 4 x 5/10 mm werden jeweils zwischen Packtaschenbügel und Blende montiert.
- Die Distanzrohre 20 x 4 x 8 mm werden zwischen Blinkerverlegungsglasche und Blende montiert.
- Die Distanzrohre 20 x 4 x 20 mm werden jeweils zwischen Blende und Kotflügel montiert.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

## Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**