


MONTAGEANLEITUNG

	Artikel-Bezeichnung: FALCON® Double-Groove 2-2 Kompletanlage Harley Davidson Softail	Bestellnummer: 686962
---	---	---------------------------------

1. Im ersten Schritt demontieren Sie bitte beide Lambdasonden an den Krümmern
2. Hängen Sie nun die Bowdenzüge am Stellmotor (Ausgleichswelle) aus und demontieren Sie die Bowdenzüge vollständig.

Zur Überbrückung der Fehlermeldung empfehlen wir Ihnen den Einbau eines Kurzschlusssteckers
3. Demontieren Sie nun die komplette Originalanlage
4. Speziell für Heritage: Interferenzrohr und Original-Halter demontieren!
5. Speziell für Fat Boy: Distanzieren Sie die Soziesfußraste mittels der beigefügten Distanz und Schraube vom Rahmen.
6. Montieren Sie nun zuerst den oberen Krümmer und setzen Sie den Halter seitlich am Rahmen an (siehe Bild).
7. Im nächsten Schritt montieren Sie nun den unteren Krümmer und legen den Halter des Endschalldämpfers an den Halter des oberen Endschalldämpfers an und verschrauben nun die Halter locker am Rahmen (siehe Bild).
8. Verschrauben Sie nun wieder beide Lambdasonden in den dafür vorgesehenen Aufnahmen der Falcon Krümmer.
9. Überprüfen Sie nun den sauberen Sitz der Anlage und ziehen Sie alle Schrauben/ Muttern am Zylinder und am Halter fest an.



Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

Bitte achten Sie auf einen festen und sicheren Stand Ihres Motorrades.

Stand:
05.12.2012

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.
Falcon® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH