

## MONTAGEANLEITUNG

	<b>Artikel-Bezeichnung:</b>	<b>Bestellnummer:</b>
	FALCON® Double-Groove 2-2 Slip-on Harley Davidson Sportster	686948 686956

1. Demontieren Sie den oberen und unteren Endschalldämpfer. Lösen Sie hierzu die Original-Krümmerschellen und lösen Sie dann die beiden Schrauben der Endschalldämpfer am Rahmen.
2. Ziehen Sie nun zuerst den oberen und dann den unteren Endschalldämpfer vom Krümmer ab.
3. Entnehmen Sie bitte die Original-Dichtungen aus den Anschlüssen zum Interferenzrohr und setzen Sie diese Dichtungen am Falcon Schalldämpfer in die dafür vorgesehenen Aufnahmen des Interferenzrohres (siehe Kreismarkierungen im Bild).
4. Schieben Sie nun den oberen Schalldämpfer auf den Krümmer, ziehen Sie die Krümmerschelle locker an und verschrauben Sie den Endschalldämpfer locker an beiden Aufnahmepunkten.

Führen Sie diesen Schritt nun auch beim unteren Schalldämpfer durch.

5. Überprüfen Sie nun den sauberen Sitz der Endschalldämpfer und ziehen Sie alle Schrauben (Krümmerschelle und Endschalldämpfer) fest an.



Verschraubungen des Endschalldämpfers  
am Original-Halter



<b>Achtung! Wichtiger Montagehinweis</b>	<b>Bitte achten Sie auf einen festen und sicheren Stand Ihres Motorrades.</b>
<b>Stand: 05.12.2012</b>	<b>Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. Falcon® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH</b>