

Zusatzanleitung zu Kit 4; 5; 8; 23, 25 und 28



alle Angaben von rechts und links sind immer in Fahrtrichtung angegeben

Verfahren Sie zur Anbringung des in Fahrtrichtung vorderen AXfix wie folgt:

1. Sorgen Sie für einen sicheren Stand des Fahrzeugs
2. Entfernen Sie die originale Achsschraube an der Vorderachse. (Bild 1)
3. Ersetzen Sie diese durch die dem Kit beiliegende Hohlschraube. (Bild 2)
4. Ziehen Sie diese Hohlschraube entsprechend der Motorradherstellerempfehlung fest.



- verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel und das vorgeschriebene Drehmoment oder lassen Sie die Schraube in einer Fachwerkstatt wechseln!

Punkt 1 bis 4 müssen Sie nur einmalig durchführen. Die Hohlschraube kann dann dauerhaft am Fahrzeug verbleiben

5. Stecken Sie den AXfix durch die Hohlachse und verfahren Sie weiter, wie in der Gebrauchsanleitung vorgegeben. (Bild 3)

Beispielbilder KTM 1290 Adventure – vorne links



Bild 1



Bild 2



Bild 3