

## Zusatzanleitung zu Kit 20



alle Angaben von rechts und links sind immer in Fahrtrichtung angegeben



Bei den für dieses Kit passenden Modellen verfahren Sie zur Anbringung des in Fahrtrichtung hinteren AXfix wie folgt:

1. Den beiliegenden Kardan-Adapter von rechts in die Hohlachse einsetzen.
2. Den AXfix von links durch den Adapter schieben.
3. Anschließend den einzelnen Kegel mit Griff auf der rechten Seite mit der Hand fest verschrauben.



- verwenden Sie kein Werkzeug!
- achten Sie darauf, dass sich die Kegel zentrieren!

4. Den linken Spanngurt als Erstes anziehen. Anschließend wechselseitig bis zum festen Stand verzurren. Beim Abladen verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge und lösen zuerst den rechten Spanngurt.



Bild in Fahrtrichtung links



Bild in Fahrtrichtung rechts



Bild in Fahrtrichtung rechts (Speichenrad)