

EINBAUANLEITUNG YA-6001

Dieser Filter ist für folgende Modelle: YAMAHA YZF-R6 1999-2003

- 1) Bauen Sie den vorhandenen Luftfilter aus und säubern Sie den Filterkasten
ACHTUNG: Ab Modelljahr 2001 muss der Filterhalter im Filterkasten entfernt werden.
- 2) Bauen Sie die O-Ring Dichtungen des Filterkastens aus.
- 3) Bauen Sie den K & N Luftfilter ein.
Achtung: Ab Modelljahr 2003 muss aus dem K&N Luftfilter der unter markierte Bereich vorsichtig mit einem scharfen Messer ausgeschnitten werden, damit der Filter in den Filterkasten passt.
- 4) Bauen Sie den Filterkasten wieder zusammen. Beginnen Sie an der Rückseite die Schrauben lose einzudrehen (**ein bis zwei Umdrehungen max.**). Arbeiten Sie sich bis zur Vorderseite vor. Wenn alle Schrauben lose eingedreht sind und der K & N Filter fixiert ist, drehen Sie die Schrauben progressiv ein bis alle Schrauben fest sitzen.

ACHTUNG: DIESE EINBAUPROZEDUR MUSS BEI JEDEM FILTERSERVICE WIEDERHOLT WERDEN, DA ES SONST VORKOMMEN KÖNNTE, DAS DER FILTER NICHT RICHTIG ABDICHTET.

