

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:
Scheinwerferverkleidung
Z 900 RS

Bestellnummer:
6580635

Inhalt des Befestigungssatzes:

4x Gummidistanz Ø6
2x Halter
4x Schraube M6x15
4x Gewindeklemme



Montage der Scheibe:

1. Demontieren Sie die Scheinwerferabdeckung mittels der 2 Schrauben unter dem Scheinwerfer.
2. Entfernen Sie die Schrauben aus der Scheinwerferhalterung links und rechts.
3. Setzen Sie die Gewindeklammern auf die Halter (Siehe Bild 1).
4. Befestigen Sie die Halter an der Scheinwerferverkleidung, verwenden Sie hierfür die 4 Schrauben M6x15 und die 4 Gummidistanzen (Siehe Bild 2).
5. Setzen Sie jetzt die Scheinwerferverkleidung auf das Motorrad und positionieren Sie die Halter zwischen dem Scheinwerfer und den Scheinwerferhaltern.
6. Justieren Sie die Scheinwerferverkleidung und fixieren Sie den Scheinwerfer wieder mit den Originalschrauben.
7. Befestigen Sie jetzt wieder die Scheinwerferabdeckung.

Bild 1



Bild 2



Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr

Stand:
11.12.18

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH