

## MONTAGEANLEITUNG



**Artikel-Bezeichnung:**

Kennzeichenhalter  
„Profi-Line“

**Bestellnummer:**

6532200

### Befestigung des Kennzeichenhalters:

Sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Kennzeichenhalters. Um dauerhaft Freude an dem Kennzeichenhalter zu haben, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

Wie auf dem unteren Bild dargestellt, befindet sich auf der linken Seite des Kennzeichenhalters eine kleine Lasche, diese dient der Sicherung des Halters, damit sich der eingestellte Neigungswinkel nicht mehr verändert.

Einstellung und Befestigung des Kennzeichenhalters:

1. Demontieren Sie den alten Halter und montieren Sie den neuen.
2. Stellen Sie den gewünschten Neigungswinkel ein. Beachten Sie dabei, dass genügend Abstand zwischen dem Hinterrad und dem Halter ist.
3. Ziehen Sie die linke und rechte Befestigungsschraube an, damit der Halter den gewünschten Neigungswinkel beibehält.
4. Bohren Sie nun, mit dem im Lieferumfang beiliegenden Bohrer (4,5 mm), durch die kleine Lasche hindurch und sichern Sie diese mit der Linsenkopfschraube und der dazugehörigen Sicherungsmutter (M4).



Das Kennzeichen ist am Nummernschildhalter generell mit 4 Schrauben zu befestigen.

**Achtung!  
Wichtiger  
Montagehinweis**

Für alle Arbeiten an originalen Fahrzeugteilen beachten Sie bitte unbedingt das Werkstatthandbuch. Vor dem Anbau ist der sichere Stand des Motorrades zu gewährleisten. Beim Trennen der elektrischen Verbindungen empfehlen wir die Zugehörigkeit der entsprechenden Leitungen zu kennzeichnen. Bei Verwendung von Zubehör Kennzeichenbeleuchtung bzw. Blinker empfiehlt es sich die originalen Stecker wieder zu verwenden.

**Stand:**  
20.10.2010

**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.  
Protech Edition ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**