

MONTAGEANLEITUNG

Umbau von 22,2 mm auf 28,6 mm Lenker, konisch
z. B. RAXIMO „New Generation“

RA60-22-28H20

Für Fahrzeuge mit 22 mm (22,2 mm) Lenker und einem Bohrungsabstand von 38 – 46 mm bei Umbau auf einen 28,6 mm Lenker.

1. Demontage

Entfernen Sie die obere Lenkerklemme.

2. Montage

Setzen Sie den Riser unter dem Lenker auf die Lenkeraufnahme, wie auf dem Bild rechts zu sehen. Richten Sie den Lenker aus und fixieren ihn von oben mit der mitgelieferten Lenkerklemme des Risers. Verwenden Sie die Schrauben aus dem Lieferumfang und beachten Sie das maximale Drehmoment von 25 Nm.

Ggf. Montageanleitung des Lenkers beachten.

ACHTUNG!!!

Universelles Bauteil! Kontrollieren Sie nach der Montage unbedingt die Freigängigkeit der Bremsleitung, der Kupplungszug/-leitung, elektrische Verbindungen und Funktion des Lenkradschlosses. Auch bei vollem Lenkereinschlag dürfen Kabel weder spannen noch scheuern.



RAXIMO[®]

MOTORCYCLE DESIGN PARTS

INSTRUCTION MANUAL

conversion from 22,2 mm
to 28,6 mm handlebar,
conical for example
RAXIMO „New Generation“

RA60-22-28H20

For Vehicles with 22 mm (22,2 mm)
handlebar and hole distance of
38 – 46 mm for conversion to a 28,6 mm
handlebar.

1. removing

Remove the upper handlebar clamp.

2. mounting

Place the riser under the handlebar on the handlebar mount as shown in the picture on the right. Align the handlebars and fix them from above with the supplied handlebar clamp of the riser. Use the bolts supplied and observe the maximum torque of 25 Nm.

If necessary, follow the mounting instructions of the handlebars.

ATTENTION!!!

Universal component! After assembly, make sure to check the free brake line, clutch cable/-hose, electrical connections and function of the steering lock. Even with the handlebars fully turned, cables must neither tension nor chafe.

Lieferumfang/
Scope of delivery

RA60-22H20 – M8x50

