

## Gepäckbrücke SUZUKI GSX 1100 G ab Bj. 91

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



**Artikel-Nummer: 650.361 01 01 schwarz**

### Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Adapterholm links	1 Adapterholm rechts
1 Gepäckbrücke	2 Sechskantschrauben M 8 x 16
2 Sechskantschrauben M 8 x 60	4 Sechskantschrauben M 6 x 18
2 U-Scheiben 8,4 mm	8 U-Scheiben 6,4 mm
4 selbstsichernde Muttern M 6	8 Kunststoffkappen M 6

### Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Die Sitzbank abnehmen. Die beiden seitlichen Kunststoffverkleidungen demontieren. Die Haltegriffe links und rechts unterhalb der Seitenverkleidungen abschrauben; sie entfallen. Den Kunststoffhöcker mit dem Rücklicht losschrauben und abnehmen.

Die beiden hinteren seitlichen Befestigungswinkel der Adapterholme werden am Rahmenende von außen mit den Kotflügelbefestigungsschrauben montiert. Die Originalschrauben gegen die mitgelieferten längeren Sechskantschrauben M 8 x 60 austauschen.

Die vorderen seitlichen Befestigungswinkel der Adapterholme werden an den Gewindebohrungen, die deckungsgleich am Rahmen vorhanden sind, mit den Sechskantschrauben M 8 x 16 montiert.

Der Kunststoffhöcker muss an der Unterseite im Bereich der hinteren seitlichen Befestigungswinkel der Adapterholme etwas ausgespart werden.

Alle am Fahrzeug demontierten Teile (Kunststoffhöckern, Sitzbank, Seitenverkleidungen wieder montieren).

Danach die Gepäckbrücke mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern an den Laschen der Adapterholme von innen montieren.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen aufsetzen.**

***Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen!***

