



Montageanleitung Fitting Instruction Notice de Montage

Artikel-Nr. / Part-No. / N° article : **143B049**

Produkt / Product / Produit : **Lampenhalter / Headlight Bracket / Support phare**

Hersteller / Manufacturer / Application : **BMW**

Modell / Model / Modèle : **RnineT 2014 -**

Wichtiger Hinweis / Important / Importante:

Achten Sie darauf, dass das Vorderrad des Motorrades vollständig entlastet ist wenn Sie die obere Gabelbrücke demontieren. Das Lampengehäuse mit den Schrauben M8x30 nur so fest anziehen bis die Gummischeiben leicht vorgespannt sind, dann die Kontermuttern montieren. (Empfohlene Scheinwerfer: LSL-Artikel Nr.: 730KL02SW)

Take care that no load is on the front wheel when removing the top yoke. Fix the headlight with M8x30 so that the rubber washer is slightly preloaded, then mount the conternuts.. (recommended headlight: LSL Item No.: 730KL02SW)

Pour le démontage du té de fourche supérieur, la roue avant doit être complètement déchargée. Serrez le boîtier de phare avec les vis M8x30 jusqu'à ce que les rondelles de caoutchouc soient légèrement compressées, puis monter les écrous à contrer. (Phares recommandée: LSL Référence: 730KL02SW)

