



**Gepäckträger mit
Kofferträger für**

BMW R 80 GS Basic - ab Bj. 1996

Artikel-Nummer: 650.623

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Rohrbügel	1 Flachstahlbügel
1 Gepäckbrücke	2 Sechskantschrauben M 6 x 25
4 Sechskantschrauben M 6 x 20	4 Schloßschrauben M 6 x 16
2 Inbusschrauben M 6 x 16	2 Inbusschrauben M 6 x 20
2 Inbusschrauben M 6 x 40	12 selbstsichernde Muttern M 6
20 U-Scheiben Ø 6,4	2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 20 mm

Montagehinweise

Folgende Teile demontieren: Sitzbank, beide hinteren Blinker, beide Soziusfußrasten.

Die vorderen unteren Rohrstreben der Kofferträger werden jeweils zwischen den Soziusfußrasten und den Fußrastenhaltern mit den Originalschrauben montiert.

Achtung: auf Freigängigkeit der Schwinge (Kardan) beim Einfedern achten.

Die vordere obere Befestigung erfolgt jeweils an den deckungsgleich vorhandenen Laschen am Rahmen links und rechts. Die Montage erfolgt zusammen mit den Laschen der Gepäckbrücke. Diese werden unter den Kofferträgerlaschen montiert. Zur Befestigung die Inbusschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernde Muttern verwenden.

Die hintere Befestigung der Gepäckbrücke erfolgt an Originalblinkerhaltelaschen. Die Befestigung erfolgt zusammen mit dem Rohrbügel. Als Abstandhalter werden die Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 20 mm zwischengeschoben. Zur Befestigung die Inbusschrauben M 6 x 40 nebst U-Scheiben und selbstsichernde Muttern verwenden.

Der Rohrbügel wird seitlich an den deckungsgleich vorhandenen Laschen der Kofferträger (von der Radseite her) mit den Inbusschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben und den selbstsichernden Muttern montiert.

Die Blinker werden an den Befestigungslaschen der Gepäckbrücke mit den Originalschrauben montiert. Die Blinkerkabel müssen nicht verlängert werden.

Der Flachstahlbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Werden HEPCO & BECKER-Koffer mit Aluadaptoren montiert, so werden stattdessen die mitgelieferten Sechskantschrauben M 6 x 20 verwendet.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Der Träger ist ausgelegt zur Anbringung der HEPCO & BECKER JUNIOR-Koffer und Topcases!