

# Gepäckträger mit Kofferträger BMW R 100 R Mystic

**Artikel- Nummer: 650.619 00 01**

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger rechts	1 Kofferträger links
1 Versteifungsbügel	1 Montagebügel
1 Gepäckbrücke	2 Senkinbusschrauben M 6 x 16
8 Sechskantschrauben M 6 x 18	4 Sechskantschrauben M 6 x 20
4 Schloßschrauben M 6 x 16	13 selbstsichernde Muttern M 6
21 U-Scheiben Ø 6,4	12 Kunststoffkappen M 6

## Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition. Die Sitzbank abschrauben. Die Heckverkleidung demontieren. Die Soziusfußraster demontieren.

Den Montagebügel über den Rahmen legen, die Heckverkleidung darüber und mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschrauben. Die Original-U-Scheiben entfallen.

- Befestigung vorne unten links + rechts:  
An den Soziusfußrasterschrauben, außen über den Rahmenauslegern.
- Befestigung vorne oben links:  
Am Rahmen an der freien Gewindebohrung mit der Sechskantschraube M 6 x 18.
- Befestigung hinten oben links + rechts:  
An dem zuvor montierten Montagebügel, der unter der Verkleidung herauschaut. Jeweils von der Radseite mit den Sechskantschrauben M 6 x 18.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Er verläuft direkt über dem Kotflügel, wird mit diesem aber nicht verschraubt.

Werden HEPCO-BECKER-Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den oberen Laschen der Kofferträger direkt von innen montiert. Vorne hierzu die Senkinbusschrauben M 6 x 16 und hinten die Sechskantschrauben M 6 x 18 verwenden.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

