

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckträger mit Kofferträger für HONDA CB TWO FIFTY ab Bj. 96

Artikel-Nummer: 650.124

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Kofferträger rechts | 1 Kofferträger links |
| 1 Gepäckbrücke | 2 Fußrastenstreben |
| 2 Blinkerhaltewinkel | 1 Versteifungsbügel |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 35 | 2 Sechskantschrauben M 8 x 45 |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 20 | 4 Sechskantschrauben M 6 x 20 |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 18 | 2 Sechskantschrauben M 6 x 45 |
| 2 Inbusschrauben M 10 x 60 x 1,25 | 4 Schloßschrauben M 6 x 16 |
| 16 U-Scheiben Ø 6,4 | 8 U-Scheiben Ø 8,4 |
| 2 U-Scheiben Ø 10,5 | 2 Sprengringe Ø 8,4 |
| 10 selbstsichernde Muttern M 6 | 2 selbstsichernde Muttern M 8 |
| 2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 20 | 2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 10,5 x 30 |
| 12 Kunststoffkappen M 6 | 8 Kunststoffkappen M 8 |
| 2 selbstsichernde Muttern M 10 x 1,25 | 4 Blinkerkabel à 15 cm |

Montagehinweise:

Vorbereitende Arbeiten:

Sitzbank abnehmen, komplette Heckverkleidung demontieren, beide hinteren Blinker samt Befestigungslaschen vom Rahmen lösen, beide Soziusfußrasten demontieren. Die Originalschrauben durch die mitgelieferten Inbusschrauben M 10 x 60 x 1,25 ersetzen. Damit die Soziusfußrasten wieder wie original montieren.

Montage der Kofferträger:

Die hinteren seitlichen Befestigungswinkel werden an den Originalgewindebohrungen der hinteren Blinker am Rahmen montiert. Als Abstandshalter jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 10,5 x 30 zwischenfügen. Zur Befestigung die Sechskantschrauben M 8 x 45 nebst U-Scheiben verwenden.

Die vordere Befestigung erfolgt als Klemmung an den Original-Rohrbügel unterhalb der Heckverkleidung. Zur Befestigung die Sechskantschrauben M 8 x 35 nebst Sprengringen und U-Scheiben verwenden.

Die Fußrastenstreben werden unten an den Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernder Muttern M 8 montiert. Sie werden von der Radseite auf das überstehende Gewinde der zuvor montierten längeren Soziusfußrasten geschoben und mit den selbstsichernden Muttern M 10 x 1,25 montiert.

ACHTUNG: Auf Freigängigkeit der Schwinge achten!

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Montage des Versteifungsbügels

Dieser wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Er verläuft direkt über der Nummernschildhalterung und wird mit dieser zusammen mit dem Nummernschild verschraubt.

Werden HEPKO-BECKER-Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Montage der Blinker und der Gepäckbrücke

Die Gepäckbrücke wird vorne an den oberen Laschen der Kofferträger von innen direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert.

Hinten geschieht die Befestigung zusammen mit den Blinkerhaltewinkeln. Diese werden von innen am Ende der Kofferträger montiert (Abkröpfung zur Fahrzeugmitte) und als Abstandhalter zur Gepäckbrücke jeweils eine Aludistanz $\varnothing 18 \times \varnothing 7 \times 20$ zwischengeschoben. Zur Befestigung die Sechskantschrauben M 6 x 45 verwenden. Die Blinkerhaltewinkel werden zusätzlich in den letzten Bohrungen noch mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt.

Die Blinker wie original ohne die Haltelaschen an den Blinkerhaltewinkeln montieren. Die Blinkerkabel müssen mit den Verlängerungskabeln angesetzt werden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen anbringen!

