

Hepco & Becker GmbH

An der Steinmauer 6

66955 Pirmasens

Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100

Fax: +49 (0) 6331 1453 120

e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## Gepäckträger mit Kofferträger für HONDA CX 500 A/B/SC

**Artikel-Nummer:**  
**650.109 00 01 schwarz**  
**650.109 00 02 chrom**

### Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Versteifungsbügel	1 Gepäckbrücke
2 Fußrastenstreben	4 Sechskantschrauben M 6 x 18
4 Sechskantschrauben M 6 x 20	4 Schloßschrauben M 6 x 16
2 Sechskantschrauben M 8 x 20	2 Sechskantschrauben M 8 x 35
2 Sechskantschrauben M 8 x 25	2 Senkinbusschrauben M 6 x 60
8 U-Scheiben Ø 8,4 mm	4 Kunststoffscheiben Ø 25 x Ø 9 mm
2 Aludistanzen Ø 25 x Ø 9 x 20 mm	8 selbstsichernde Muttern M 6
2 selbstsichernde Muttern M 8	4 Stahlscheiben Ø 6,4 x 3 mm dick
16 U-Scheiben Ø 6,4 mm	

### Montagehinweise

Die hinteren beiden Blinker von der Originalhalterung lösen. Den um das Sitzbankende verlaufenden Chrombügel demontieren, er entfällt. Die Blinker von den gummielagerten Haltebolzen abziehen, diese entfallen ebenfalls.

In den frei gewordenen vorderen Gewindebohrungen, in denen vorher der Chrombügel verschraubt war, werden die vorderen oberen Befestigungswinkel der Kofferträger unter Zwischenschieben der Aludistanzen Ø 25 x Ø 9 x 20 mm mit den Sechskantschrauben M 8 x 35 verschraubt.

Die mittleren Befestigungswinkel der Kofferträger werden unter Zwischenlegen von jeweils zwei Kunststoffscheiben Ø 25 Ø 9 mit den Sechskantschrauben M 8 x 25 am Rahmen angebracht.

Zur hinteren Befestigung des Kunststoffhöckers die Senkinbusschrauben M 6 x 60 verwenden.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - **davor**) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 angebracht.

Werden HEPCO & BECKER-Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Der Versteifungsbügel wird nicht direkt mit dem Kotflügel verschraubt, er dient nur zur Versteifung der Kofferträger.

Die Gepäckbrücke wird direkt an den Befestigungspunkten der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt.

Die Blinker werden auf die Haltebolzen am Ende der Kofferträger aufgeschoben und verschraubt.

Hepco & Becker GmbH

An der Steinmauer 6

66955 Pirmasens

Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100

Fax: +49 (0) 6331 1453 120

e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



Die Fußrastenstreben werden an den vorderen unteren Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 angebracht. Sie werden zusammen mit den Soziusfußrasten an den Rahmenauslegern mit den Originalschrauben verschraubt.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

