

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckträger mit Kofferträger für HONDA VT 500 E

Artikel-Nummer: 650.142 00 02 chrom

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Befestigungsbügel	2 Fußrastenstreben
1 Gepäckbrücke	2 Blinkerlaschen
2 Flanschkopfschrauben M 8 x 60	10 selbstsichernde Muttern M 6
2 selbstsichernde Muttern M 8	2 Sechskantschrauben M 8 x 20
8 Sechskantschrauben M 6 x 20	4 Schloßschrauben M 6 x 16
4 Sechskantschrauben M 6 x 18	12 U-Scheiben Ø 6,4 mm
2 Aludistanzen Ø 15 x Ø 9 x 24 mm	12 Kunststoffkappen M 6
4 Blinkerverlängerungskabel à 25 cm	4 Kunststoffkappen M 8

Montagehinweise

Die beiden Blinker von der Halterung lösen. Die beiden Kunststoffseitenverkleidungen abnehmen.

Die vorderen Befestigungslaschen der Kofferträger werden in den vorhandenen Bohrungen der Aluleisten unter der Sitzbank mit den Flanschkopfschrauben M 8 x 60 unter Zwischenfügen von den Aludistanzen Ø 15 x Ø 9 x 24 mm verschraubt. Die Nummernschildhalterung lösen. Unter der oberen Halterung wird der Befestigungsbügel geschoben und darüber die Nummernschildhalterung wieder verschraubt. Hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 20 verwenden.

Der Befestigungsbügel wird an den seitlichen hinteren Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – *davor*) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Werden HEPCO & BECKER Koffer mit Aluadaptern montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Fußrastenstreben werden an den vorderen unteren Laschen der Kofferträger innen mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 montiert. Sie werden an den hinteren Auspufftopfbefestigungen innen mit den Originalschrauben angebracht.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen oberen Befestigungslaschen der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 anmontiert. Hinten wird sie in den letzten Bohrungen der Kofferträger zusammen mit den Blinkerlaschen verschraubt. Hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 20 verwenden. Die Blinkerkabel müssen mit den mitgelieferten Kabelsätzen verlängert werden.

Die Kunststoffseitenverkleidungen wieder montieren. Der Kunststoff ist an der Innenseite am oberen Ende geringfügig auszusparen.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

