


Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckträger mit Kofferträger für H O N D A XBR 500

Bestell-Nr. 650.164 00 01 schwarz
650.164 00 02 chrom

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Gepäckbrücke	1 Versteifungsbügel
2 Fußrastenstreben	2 Sechskantschrauben M 8 x 50
2 Sechskantschrauben M 8 x 20	8 Sechskantschrauben M 6 x 20
2 Sechskantschrauben M 6 x 18	4 U-Scheiben Ø 8,4
4 Schloßschrauben M 6 x 16	2 selbstsichernde Muttern M 8
16 U-Scheiben Ø 6,4	10 selbstsichernde Muttern M 6
4 Kunststoffkappen M 8	12 Kunststoffkappen M 6
4 Blinkerverlängerungskabel, Länge 25 cm	

Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker demontieren. Die beiden Haltegriffe links und rechts unter der Kunststoffverkleidung abschrauben; sie entfallen.

Die vorderen Befestigungswinkel der Kofferträger werden in den frei gewordenen vorderen Bohrungen der Haltegriffe mit den Originalschrauben montiert.

Die hinteren Befestigungswinkel der Kofferträger werden in den Bohrungen der hinteren Blinker mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 angebracht.

Die Fußrastenstreben werden an den vorderen unteren Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 montiert. Am Motorrad werden die Fußrastenstreben auf der Innenseite der hinteren Auspufftopfbefestigung angebracht. Dabei die Originalschrauben gegen die mitgelieferten Sechskantschrauben M 8 x 50 austauschen.

Der Versteifungsbügel wird an den hinteren kleinen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – **davor**) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert und zwar so, daß der Bügel unterhalb des Rücklichtes verläuft. Der Bügel wird nicht direkt mit dem Kotflügel verschraubt. Er dient nur zur Versteifung der Kofferträger.

Werden Hepco & Becker - Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen oberen Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 direkt verschraubt. Hinten wird sie in den vorhandenen deckungsgleichen Bohrungen der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 montiert.

Die Blinker werden in den letzten Bohrungen der Kofferträger wie original montiert. Die Blinkerkabel müssen mit den mitgelieferten Kabelsätzen verlängert werden.

Das Helmschloß links bleibt funktionstüchtig.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen anbringen!