

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckträger mit Kofferträger für HONDA CBX pro-link

Artikel-Nummer: 650.127

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

=====

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 Kofferträger rechts | 1 Kofferträger links |
| 1 Verbindungsbügel | 2 Fußrastenstreben |
| 1 Gepäckbrücke | 2 Inbusschrauben M 8 x 90 |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 18 | 4 Sechskantschrauben M 6 x 20 |
| 2 Senkinbusschrauben M 8 x 45 | 2 Sechskantschrauben M 8 x 20 |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 16 | 8 U-Scheiben 8,4 |
| 2 Aludistanzen 18 x 9 x 35 | 18 U-Scheiben 6,4 |
| 4 selbstsichernde Muttern M 8 | 4 Schloßschrauben M 6 x 16 |
| 8 selbstsichernde Muttern M 6 | 2 Aludistanzen Ø 25 x Ø 9 x 25 |

Montagehinweise

=====

Die beiden hinteren Blinker lösen. Sie werden später an den Kofferträgern befestigt. In die frei gewordenen Bohrungen werden die mittleren seitlichen Haltewinkel der Kofferträger mit den Senkinbusschrauben M 8 x 45 montiert. Als Abstandshalter die Aludistanzen Ø 25 x Ø 9 x 25 zwischenschieben.

Die hinteren Schrauben des Aufbockgriffes entfernen. Je eine Aludistanz 18 x 9 x 35 einsetzen und darüber die vorderen Befestigungslaschen der Kofferträger mit den Inbusschrauben M 8 x 90 befestigen.

Die Fußrastenstreben werden an den unteren Befestigungslaschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 verschraubt. Sie werden am Rahmen mit den Soziusfußrasten verschraubt.

Der Verbindungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 verschraubt. Er wird nicht mit dem Kotflügel verbunden; er dient nur zur Versteifung der Kofferträger.

Werden HEPCO-BECKER-Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den Befestigungspunkten der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt.

Die Blinker werden an den hinteren Bolzen der Kofferträger wie original montiert.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!