

## Kofferträger mit Gepäckbrücke für MOTO GUZZI Le Mans 1000 S

Artikel-Nr.: 650.518 00 02 chrom

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



### Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 Kofferträger links          | 1 Kofferträger rechts          |
| 1 Befestigungsbügel           | 1 Gepäckbrücke                 |
| 4 U-Scheiben Ø 8,4 mm         | 24 U-Scheiben Ø 6,4 mm         |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 20 | 10 Sechskantschrauben M 6 x 18 |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 30 | 4 Schloßschrauben M 6 x 16     |
| 2 selbstsichernde Muttern M 8 | 14 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 2 Blinkerhaltewinkel          |                                |

### Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker von den Halterungen lösen. Hierzu müssen die Blinker geöffnet werden, damit die Kabel abgenommen werden können. Die Haltegriffe links und rechts unter der Sitzbank entfernen. Die Auspufftopfbefestigungsschrauben lösen.

Die vorderen oberen Laschen der Kofferträger werden oben außen über den Federbeinen montiert. Hierzu die Originalschrauben der Auspufftopfbefestigung verwenden.

Die unteren Laschen der Kofferträger werden an den Rahmenauslegern der Soziusfußrasten an den Befestigungsbohrungen der Auspufftöpfe von außen montiert. Die mitgelieferten Sechskantschrauben M 8 x 30 von der Radseite her durchschieben und die selbstsichernden Muttern von außen aufdrehen.

Der Befestigungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – **davor**) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Die beiden mittig angebrachten Laschen des Befestigungsbügels werden an den deckungsgleich vorhandenen Bohrungen der Nummernschildhalterung mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt.

Werden Hepco & Becker – Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Blinkerhaltewinkel werden jeweils an den beiden letzten Bohrungen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 16 montiert. Ihre Position so bestimmen, daß die Abkröpfung **zur Fahrzeugmitte hin** zeigt. Die Blinker wie Original montieren. Die Blinkerkabel müssen nicht verlängert werden.

Die Gepäckbrücke jeweils von innen direkt an den Verschraubungspunkten der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Schrauben und selbstsichernden Muttern montieren.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.**

