

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckträger mit Kofferträger für SUZUKI GSX 750 ES/EF

Artikel-Nummer: 650.319

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 2 Versteifungsbügel | 1 Gepäckbrücke |
| 1 Verbindungsbügel | 2 Senkinbusschrauben M 8 x 20 |
| 2 Senkinbusschrauben M 6 x 16 | 4 Sechskantschrauben M 6 x 20 |
| 2 Sechskantschrauben M 6 x 16 | 2 Schloßschrauben M 6 x 16 |
| 2 U-Scheiben Ø 8,4 | 14 U-Scheiben Ø 6,4 |
| 2 U-Scheiben Ø 6,4 3 mm dick | 10 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 2 selbstsichernde Muttern M 8 | 12 Kunststoffkappen M 6 |
| 2 Sechskantschrauben M 6 x 18 | |

Montagehinweise

Dieser Gepäckträger ist passend für das Modell mit Zentralfederbein Baujahr 1984/1987.

Die beiden hinteren Blinker lösen. Die beiden Haltegriffe links und rechts entfernen.

Die vorderen oberen Haltetaschen der Kofferträger werden in den hinteren Bohrungen der Haltegriffe mit den Originalschrauben befestigt. Die hinteren Befestigungswinkel der Kofferträger werden mit den Senkinbusschrauben M 8 x 20 in den Bohrungen der hinteren Blinker befestigt.

Die Fußrastenstreben werden an den Laschen unten am Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert. Sie werden unten an den Soziusfußrasten montiert. Das verchromte Blechteil unter der Fußraste entfällt.

Die Feder, welche von dem Blechteil gehalten wurde, wird nun von dem auslaufenden Ende der Fußrastenstreben gehalten.

Der Verbindungsbügel wird an den hinteren unteren Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Er wird nicht direkt mit dem Kotflügel verbunden; er dient nur zur Versteifung der Kofferträger.

Werden HEPCO & BECKER - Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird vorne an den Haltetaschen der Kofferträger unter Zwischenlegen von jeweils einer U-Scheibe Ø 6,4 x 3 mm und den Sechskantschrauben M 6 x 20 montiert. Hinten wird sie mit den Senkinbusschrauben M 6 x 16 am Kofferträger angebracht.

Die Blinker werden in den hinteren Bohrungen der Kofferträger montiert.

Die kleinen Zentrierzapfen an den Blinkern müssen entfernt werden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Danach die Kunststoffkappen aufdrücken!

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

