

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



GEPÄCKTRÄGER MIT KOFFERTRÄGER FÜR  
YAMAHA SR 500 Bj., 78 - 83

BESTELL-NR. 650.405 A

DER BAUSATZ UMFAßT FOLGENDE TEILE:

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 KOFFERTRÄGER LINKS          | 1 KOFFERTRÄGER RECHTS         |
| 1 VERBINDUNGSBÜGEL            | 2 SECHSKANTSCHRAUBEN M 6 X 16 |
| 1 GEPÄCKBRÜCKE                | 8 SELBSTSICHERNDE MUTTERN M 8 |
| 6 SECHSKANTSCHRAUBEN M 6 X 20 | 4 SCHLOßSCHRAUBEN M 6 X 16    |
| 2 U - SCHEIBEN 6,4 x 3 mm     | 2 U - SCHEIBEN 8,4            |
| 16 U - SCHEIBEN 6,4           | 2 GUMMISCHEIBEN               |
| 2 SENKINBUSSCHRAUBEN M 8 x 25 | 2 SELBSTSICHERNDE MUTTERN M 8 |

## MONTAGEHINWEISE

Den um das hintere Ende der Sitzbank verlaufenden Haltebügel entfernen.

An der hinteren Befestigung am Rahmen des Haltebügels befinden sich zwei Metallaugen mit Gummipfropfen. Hier sind im Ausland die Blinker befestigt. Diese Metallaugen müssen zur Montage des Gepäckträgers entfernt werden. Hierzu schraubt man am besten die Sitzbank ab und sägt die Augen mittels einer Eisensäge ab. Dies ist notwendig, weil die Kofferträger hinter den Laschen verschraubt werden. Eine Rücksprache mit dem TÜV ergab, daß gegen diese Änderung keine Einwände bestehen, da es sich keinesfalls um ein tragendes Teil handelt. Die Trennstellen sind anschließend lackieren, damit sie nicht rosten.

Die beiden Befestigungsbohrungen am Rahmen von außen leicht ansenken (90 Grad). Die Laschen der Kofferträger werden vorn über den Federbeinen befestigt. Hinten werden sie an den bearbeiteten Laschen des Rahmens verschraubt und zwar innen. Zusätzlich jeweils eine Gummischeibe 35 x 10 x 4 einfügen und zur Verschraubung die mitgelieferten Innensechskantschrauben M 8 x 25 verwenden.

Der Verbindungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 verschraubt. Der Verbindungsbügel verläuft unter der Rücklichtkonsole. Er wird nicht mit dem Kotflügel verschraubt.

Werden HEPCO - BECKER - Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird mit den vorderen Halterungen direkt mit den Kofferträgern verschraubt. Hinten jeweils eine U - Scheibe 6,4 x 3 mm zwischenfügen und zur Verschraubung die Sechskantschrauben M 6 x 20 verwenden.

